


# 三次元測定機用プローブ

Catalog No. 16005(3)



**Mitutoyo**

# 多種多様な測定ワークを 高精度、高効率測定するミットヨプローブ



Mitutoyo

# 三次元測定機用プローブ 一覧

## スキャニングプローブ

■高精度・低測定力  
スキャニングプローブ  
MPP-310Q/MPP-310

●ページ No. ▶ 3,4



■高精度スキャニングプローブ  
(ロングスタイラス対応)  
SP80

●ページ No. ▶ 5,6



■小形・高精度  
スキャニングプローブ  
SP25M

●ページ No. ▶ 7,8



■ねじ有効深さ  
測定プローブ  
MPP-10

●ページ No. ▶ 9,10



## 非接触プローブ

■非接触ラインレーザプローブ  
SurfaceMeasure606/  
TDS-H

●ページ No.  
▶ 11,12



■クイックビジョンプローブ  
QVP

●ページ No.  
▶ 13,14



■三次元測定機用  
心出し顕微鏡  
CF20

●ページ No.  
▶ 15,16



## タッチトリガープローブ


■高精度タッチトリガー  
プローブ  
TP7M

●ページ No. ▶ 17,18



■小形・高精度  
タッチトリガープローブ  
TP200

●ページ No. ▶ 19,20



■小形タッチトリガー  
プローブ  
TP20

●ページ No. ▶ 21,22



■マニュアルプローブヘッド付  
タッチトリガープローブ  
MH20i

●ページ No. ▶ 23,24



■マニュアルプローブヘッド付  
タッチトリガープローブ  
MH20

●ページ No. ▶ 25,26



## プローブヘッド

■モータライズ・  
プローブヘッド  
PH10M/PH10MQ

●ページ No. ▶ 27,28



タッチトリガープローブ装着例▶

■マニュアル  
プローブヘッド  
MIH

●Page No. ▶ 29,30



タッチトリガープローブ装着例▶

■マニュアル  
プローブヘッド  
PH1

●Page No. ▶ 31,32



タッチトリガープローブ装着例▶

※アーム形三次元測定機「SpinArm-Apex」用のプローブにつきましては、カタログNo.16006「SpinArm-Apex シリーズ」をご覧ください。



# 高精度・低測定力スキャンングプローブ MPP-310Q/MPP-310



## 高精度スキャンングプローブ

MPP-310Q/310は、スキャンング測定【測定物に接触した状態で移動しながら、大量の座標値を収集する測定方法。】を $V2 \leq 0.3 \mu\text{m}$  (LEGEX搭載時の参考値)で行える他、超高精度ポイント測定 ( $\sigma \leq 0.1 \mu\text{m}$ : LEGEX搭載時) や、求心ポイント測定 (下図: オプション機能) によるデータ収集も可能なCNC三次元測定機用の多機能プローブです。

## 方向性のないスキャンングを実現

MPP-310Q/310の内部にはX、Y、Z各軸方向に最小表示量 $0.01 \mu\text{m}$ の超高精度スケールが組込まれており、スタイラスの変位量を読みとります。各軸のスライド部分にはエアベアリングを採用し、方向性の極めて小さなプロービングを実現しています。

## 低測定力

タッチトリガープローブは、実際にスタイラスが測定物に接触した瞬間のトリガーを発生させる力は小さくても、その後の押し込み時に数十〜数百グラムの力がかかります。また、他社のスキャンングプローブには、ロングスタイラスへの対応などのために、モータドライブによって強制的にプロービング位置を指定する構造となっているものがあり、どうしても実際の測定力が大きくなってしまいます。MPP-310Q/310は測定力を最小 $0.03\text{mN}$ まで落とすことができ、樹脂などの弾性体でも傷つけることなく測定することができます。


## 高速スキャンング

スキャンング測定には、未知形状を自動追尾しながらスキャンングする方法 (未知形状スキャンング) と軌跡を事前に与えてスキャンングさせる方法 (既知形状スキャンング) とがあります。既知形状スキャンングでは、最大 $120\text{mm/s}$ での高速スキャンングが可能です。従来、線や円などの幾何形状要素測定は、ポイント測定で評価することが普通でしたが、超精密加工における平面度や真円度評価については、より多くの測定点で評価することが、測定結果の信頼性を向上させることとなります。しかし、これをタッチトリガープローブで1点1点測定すると、非常に時間がかかります。MPP-310Q/310であれば、例えば $\phi 100\text{mm}$ の内径を1000点測定する場合でも数秒で測定が完了します。必要とする測定精度に応じて、スキャンング速度を変え、より効率的に測定をすすめることができます。



## オプション

ロータリーテーブルMRT320を使った同期スキャンングやオートスタイラスチェンジシステムなどのオプションも用意しています。



## MPP-310Q/MPP-310 仕様

|                          |                    |   |
|--------------------------|--------------------|---|
| MPP-310Q/MPP-310         | 測定範囲               | $\pm 1\text{mm}$  |
|                          | 分解能                | $0.01 \mu\text{m}$  |
|                          | 最大許容プロービング誤差       | $\text{MPE}_P \leq 0.45 \mu\text{m}$ (LEGEX500/700/900: $\phi 4 \times 18\text{mm}$ スタイラス使用時)           |
|                          | 最大許容スキャンングプロービング誤差 | $\text{MPE}_{\text{THP}} \leq 1.4 \mu\text{m}$ (LEGEX500/700/900: $\phi 4 \times 18\text{mm}$ スタイラス使用時) |
|                          | スプリングレート           | $0.2\text{N/mm}$  |
|                          | 最大スタイラス長さ          | 垂直・水平とも $200\text{mm}^{*1}$   |
|                          | 最大スタイラス質量          | $75\text{g}$  |
|                          | スタイラス取付            | M4ネジ  |
|                          | 最大くい速度             | $120\text{mm/s}$ [既知形状スキャンング時]  |
|                          | エア流量               | $30\text{NL/min}$   |
|                          | プローブヘッド            | 不要  |
|                          | 対応機種               | CNC 三次元測定機 $^{*2}$  |
| オートスタイラスチェンジシステム (オプション) | スタイラスモジュール搭載数      | 標準4本【ポート1は標準スタイラス (キャリブレーション用) 専用】  |
|                          |                    | 最大10ポートまで拡張可能。ただし、同軸上に配置されている必要があります。   |



$^{*1}$  スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。

$^{*2}$  一部機種において取付けに制限を受ける、もしくは取付け不可場合があります。

**Mitutoyo**



## 寸法図




LEGEX/MPP-310 によるリングゲージのスキャニング測定例

## セット構成例


| ユニット                              | 照番 | 名称                             | パーツ No.   | 数量 | 質量 (kg) | 備考                                      |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----------|----|---------|---|
| MPP-310Q (S) プローブセット 02AQG350     | 1  | MPP-310Q プローブ本体                | —         | 1  | 1.78    | スタイラスマウントアセンブリ1個を含む<br>シリコンオイル (2000CS) |
|                                   | 2  | ダンピングオイル                       | 02AQD090  | 1  | 0.017   |   |
|                                   | 3  | 六角レンチ呼び2/GXL-20 (Hexagon Key)  | A731-006  | 1  | 0.0015  |   |
|                                   | 4  | 六角レンチ呼び3/GXL-30 (Hexagon Key)  | A731-007  | 1  | 0.0043  |   |
| MPP-310Q システム (S) セットNo. 06AEE096 | 5  | 格納箱                            | 02AQG220  | 1  | 1.5     | MPP-310Q 格納用木箱                          |
|                                   | 6  | φ4×18mm スタイラス                  | 06ABK816  | 1  | 0.0023  |   |
|                                   | 7  | φ4×50mm スタイラス                  | 06ABT110  | 5  | 0.0048  | M4-M4 セラミック製                            |
|                                   | 8  | エクステンション L=30mm                | 06ABN848  | 2  | 0.0051  |   |
|                                   | 9  | エクステンション L=50mm                | 06ABN849  | 1  | 0.0067  |   |
|                                   | 10 | エクステンション L=100mm               | 06ABN850  | 1  | 0.011   | M4-M4 セラミック製                            |
|                                   | 11 | MS4-スタイラスナックル                  | 06AAD460  | 1  | 0.0145  |   |
|                                   | 12 | MS4-スタイラスセンタ                   | 06ABH817  | 1  | 0.04    | M4 スタイラス脱着用                             |
|                                   | 13 | スタイラスツール                       | 181279    | 2  | 0.0035  |   |
|                                   | 14 | MPP310Q 取扱説明書                  | 99MCA181J | 1  | 0.15    |   |
| クランプユニット                          | 15 | EXT CONTOUR cable A            | 06ABP411  | 1  | 0.3     |   |
|                                   | 16 | EXT CONTOUR short cable        | 06AEC620  | 1  | 0.3     | 国内向け                                    |
|                                   | 17 | 3極オスメスACケーブルPSE                | 06ACV587  | 1  | 0.11    |   |
|                                   | 18 | MPP-310Q クランプユニット構成 (デスクトップ仕様) | 02AQG231  | 1  | 1.8     |   |

※1 単品での販売ができないパーツもあります。 ※2 搭載する本体によってパーツNo.が異なる場合もあります。




## オプション オートスタイラスチェンジャー

### 寸法図



### 明細

| ユニット                              | 照番 | 名称               | パーツ No.  | 数量 | 質量 (kg) | 備考                                     |
|-----------------------------------|----|------------------|----------|----|---------|--|
| オートスタイラスチェンジンシステム セット No.06ABG596 | 1  | オートスタイラスチェンジャラック | 06ABG597 | 1  | 5       | 交換用ポート4個付属<br>三次元測定機のポートにラックを取り付ける際の補板 |
|                                   | 2  | スタイラスマウントアセンブリ   | 02AQD042 | 3  | 0.04    |  |
|                                   | 3  | 補助板              | 06ABG598 | 1  | 8       |  |
|                                   | 4  | φ4×18mm スタイラス    | —        | 3  | 0.005   | 13.04                                  |
|                                   | 5  | MS4-スタイラスセンタ     | 06ABH817 | 3  | 0.012   |  |
|                                   | 6  | 再キャリブレーション用基準棒   | 06ABH818 | 1  | 0.04    |  |



# ロングスタイラス対応の高精度スキャニングプローブ SP80



## ロングスタイラス対応の高精度スキャニングプローブ

SP80は、高精度と最大500mm（水平・垂直方向とも）のロングスタイラス搭載を可能にしたスキャニングプローブです。スキャニング測定（測定物に接触した状態で移動しながら、大量の座標値を収集する測定方法）の他、高精度ポイント測定や、求心ポイント測定（下図：オプション機能）によるデータ収集も可能なCNC三次元測定機用の多機能プローブです。

## 高速スキャニング


スキャニング測定には、未知形状を自動追尾しながらスキャニングする方法（未知形状スキャニング）と軌跡を事前に与えてスキャニングさせる方法（既知形状スキャニング）とがあります。既知形状スキャニングでは、最大120mm/sでの高速スキャニングが可能です。従来、線や円などの幾何形状要素測定は、ポイント測定で評価することが普通でしたが、超精密加工における平面度や真円度評価については、より多くの測定点で評価することが、測定結果の信頼性を向上させることになります。しかし、これをタッチトリガープローブで1点1点測定するとなると、非常に時間がかかります。SP80であれば、例えばφ100mmの内径を1000点測定する場合でも数秒で測定が完了します。必要とする測定精度に応じて、スキャニング速度を変え、より効率的に測定をすすめることができます。



求心ポイント測定  
(オプション)

## オプション

ロータリーテーブルMRT320を使った同期スキャニングやオートスタイラスチェンジシステムなどのオプションも用意しています。




## SP80 仕様

|      |                    |  |
|------|--------------------|--|
| SP80 | 測定範囲               | ±2.5mm   |
|      | 最大許容スキャニングプロービング誤差 | MPE <sub>TP</sub> ≤ 2.0 μm (CRYSTA-Apex S700/900: ø8×60mmスタイラス使用時) |
|      | スプリングレート           | 1.8N/mm  |
|      | 最大スタイラス長さ          | 500mm <sup>※1</sup>  |
|      | 最大スタイラス質量          | 500g   |
|      | スタイラス取付            | M5   |
|      | 最大スキャニング速度         | 120mm/s [既知形状スキャニング時]  |
|      | プローブヘッド            | 不要   |
|      | 対応機種               | CNC 三次元測定機 <sup>※2</sup>   |

※1 スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。

※2 一部機種において取付けに制限を受ける、もしくは取付け不可場合があります。

## 寸法図



## セット構成例


### SP80本体

| 品名        | パーツ No.  | 質量 (kg) | 備考  |
|-----------|----------|---------|---|
| SP80基本セット | 06ABT513 | 2.6     | SP80本体、SH80、KM80、 $\phi 8 \times 60$ mmスタイルス 各1 |


### SP80本体

| 品名                 | パーツ No.  | 質量 (kg) | 数量   |
|--------------------|----------|---------|------|
| SP80 adapter       | 06ABT587 | 0.3     | 1    |
| SP80 Probe cable   | 06ABT588 | 0.1     | 1    |
| SP80 EXT cable     | 06ABT590 | 0.2     | 1    |
| IU 80              | 06ABT525 | 0.51    | 1    |
| SP80電源BOX          | 06ABT591 | 1       | 1    |
| OPT200S-MPP2       | 06ABN865 | 0.2     | 1    |
| OPT200 attachment  | 06AAS741 | 0.4     | 1    |
| Control ROM (MAIN) | 06ZAA058 | 0.01    | 1    |
| Control ROM (OPT)  | 06ZAA059 | 0.01    | 1    |
| 質量 (Mass) kg       |          |         | 3.73 |

※1 単品での販売ができないパーツもあります。 ※2 搭載する本体によってパーツNo. が異なる場合もあります。



## オプション オートスタイルチェンジャー



### SP80スタイルスチェンジセット1(600mmRail仕様)/06ABT766

| 品名        | パーツ No.  | 数量 | 質量 (kg) |
|-----------|----------|----|---------|
| MRS kit#2 | 06ABT529 | 1  | 3.5     |
| SH80      | 06ABT523 | 1  | 0.24    |
| SCP80     | 06ABT524 | 2  | 2.1     |
| 補助板       | 06ABG598 | 1  | 8       |
| ACR3取付    | 06ABP467 | 1  | 0.05    |
| 質量kg      |          |    | 13.89   |

### SP80スタイルスチェンジセット2(1000mmRail仕様)/06ABT767

| 品名        | パーツ No.  | 数量 | 質量 (kg) |
|-----------|----------|----|---------|
| MRS kit#3 | 06ABT530 | 1  | 3.7     |
| SH80      | 06ABT523 | 3  | 0.48    |
| SCP80     | 06ABT524 | 4  | 4.2     |
| 補助板       | 06ABG598 | 1  | 8       |
| ACR3取付    | 06ABP467 | 1  | 0.05    |
| 質量kg      |          |    | 16.43   |



# 小形・高精度スキャニングプローブ SP25M



## 小形・高精度スキャニングプローブ

SP25Mは外径φ25mmの小形高精度スキャニングプローブです。スキャニング測定（測定物に接触した状態で移動しながら、大量の座標値を収集する測定方法）の他、高精度ポイント測定や、求心ポイント測定（下図：オプション機能）によるデータ収集も可能なCNC三次元測定機用の多機能プローブです。

## 高速スキャニング

スキャニング測定には、未知形状を自動追尾しながらスキャニングする方法（未知形状スキャニング）と軌跡を事前に与えてスキャニングさせる方法（既知形状スキャニング）とがあります。既知形状スキャニングでは、最大120mm/sでの高速スキャニングが可能です。従来、線や円などの幾何形状要素測定は、ポイント測定で評価することが普通でしたが、超精密加工における平面度や真円度評価については、より多くの測定点で評価することが、測定結果の信頼性を向上させることとなります。しかし、これをタッチトリガープローブで1点1点測定するとなると、非常に時間がかかります。SP25Mであれば、例えばφ100mmの内径を1000点測定する場合でも数秒で測定が完了します。必要とする測定精度に応じて、スキャニング速度を変え、より効率的に測定をすることができます。

## 姿勢の自動変更による段取り・測定の効率化

SP25MはPH10M/PH10MQなどの姿勢を自動変更できるプローブヘッドに装着することができますので、下向き固定タイプのスキャニングプローブと比較すると、圧倒的に測定準備時間および測定時間が短縮できます。また、プローブチェンジシステムによる他プローブとのコラボレーションにより、様々な形状部品測定の全自動化も可能となります。

## オプション

ロータリーテーブルMRT320を使った同期スキャニングやオートスタイラスチェンジシステムなどのオプションも用意しています。




## SP25M 仕様

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| SP25M | 測定範囲               | ±0.5mm   |
|       | 最大許容スキャニングブローピング誤差 | $MPE_{TIP} \leq 2.3 \mu m$ (CRYSTA-Apex S700/900: φ4×50mmスタイラス使用時) |
|       | スプリングレート           | 0.4N/mm  |
|       | オーバートラベル量          | ±2.0mm (XY) ±1.7mm (Z)   |
|       | 最大スタイラス長さ          | 200mm (SM25-3、SH25-3使用時)*  |
|       | スタイラス取付            | M3   |
|       | 最大スキャニング速度         | 120mm/s [既知形状スキャニング時]  |
|       | プローブヘッド            | 必須 PH10M/PH10MQ  |
|       | 対応機種               | CNC三次元測定機  |

※スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。

## 寸法図



## 構成







| 品名                       | パーツ No.  | 備考                                      |
|--------------------------|----------|---|
| SP25Mフルコンピネーションキット※2     | 06ABS969 | SP25M・SM25-1/2/3・SH25-1/2/3・TM25-20のセット |
| SP25Mスキャンングキット#1         | 06ABS970 | SP25M・SM25-1・SH25-1のセット                 |
| SP25Mスキャンングキット#2         | 06ABS971 | SP25M・SM25-2・SH25-2のセット                 |
| SP25Mスキャンングキット#3         | 06ABS972 | SP25M・SM25-3・SH25-3のセット                 |
| スキャンングモジュールSM25-1キット     | 06ABS452 | SM25-1・SH25-1のセット                       |
| スキャンングモジュールSM25-2キット     | 06ABS453 | SM25-2・SH25-2のセット                       |
| スキャンングモジュールSM25-3キット     | 06ABS454 | SM25-3・SH25-3のセット                       |
| スタイラスホルダSH25-1           | 06ABS455 |   |
| スタイラスホルダSH25-2           | 06ABS456 |   |
| スタイラスホルダSH25-3           | 06ABS457 |   |
| TM25-20TTPモジュールアダプタキット#1 | 06ABS475 | TP20スタンダードフォースモジュールとTM25-20のセット         |
| TTPモジュールアダプタキットTM25-20   | 06ABS473 |   |

※1 単品での販売ができないパーツもあります。

※2 TP20moduleはオプションです。

※3 TTPモジュール (TM25-20、TP20module) は、MCOSMOS V2.4以降のサポートです。

## オプション オートスキャンングモジュールチェンジャー／オートスタイラスチェンジャー



※SP25Mは内部に高出力LED光源を使用しています。取扱説明書に準じ、取扱いにはご注意ください。

※MRSラックに搭載することもできます。

# ねじ有効深さ測定プローブ MPP-10




## 世界唯一のねじ有効深さプローブ

ねじ穴は、深さが足らなければ締付けができませんし、深すぎても無駄に加工時間が長くなったり、強度面に影響したりするため、適正な有効深さを確保することが非常に大切です。このねじ穴有効深さの測定は、ねじゲージと呼ばれる専用ゲージを測定者が手でねじ込んで、その深さを確認するという方法が一般的です。しかし、自動車エンジン部品ともなると、ねじ穴数が100箇所以上になるものもあり、ねじゲージを使った評価は非常に時間がかかるとともに、測定者への負担を強いることになります。MPP-10は、CNC三次元測定機によるねじ有効深さの自動測定を可能にした世界唯一のプローブです。

## 姿勢の自動変更による段取り・測定の効率化

MPP-10はPH10M/PH10MQなどの姿勢を自動変更できるプローブヘッドに装着することができますので、様々な方向にねじ穴加工がされた測定物でも、全自動測定が可能です。また、プローブチェンジシステムによる他プローブとのコラボレーションにより、様々な形状部品測定の全自動化も可能となります。




## MPP-10 仕様

|        |        |            |          |
|--------|--------|------------|----------|
| MPP-10 | 測定可能ネジ | M4～M20     |          |
|        | 最大測定深さ | M4～M8 ネジ   | 30mm     |
|        |        | M4～M20 ネジ  | 60mm     |
|        | 最大測定速度 | M4～M10 ネジ  | 10mm/sec |
|        |        | M12～M20 ネジ | 30mm/sec |
|        | プローブ外径 | φ25mm      |          |



## 寸法図


単位: mm



## セット構成

| ユニット                       | 照番 | 名称           | パーツ No.  | 数量 |
|----------------------------|----|--------------|----------|----|
| MPP-10<br>本体構成<br>02AQD210 | 1  | MPP-10本体     | 02AQD220 | 1  |
|                            | 2  | スタイラス(L65×3) | 02AQD250 | 1  |
|                            | 3  | スタイラス(L40×2) | 02AQD260 | 1  |
|                            | 4  | スタイラス取付工具    | 02AQD211 | 1  |
|                            | 5  | 格納箱          | 02AQD270 | 1  |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。



# 非接触ラインレーザプローブ SurfaceMeasure606/TDS-H



## 超高速データ収集

SurfaceMeasure606は、ライン状のレーザを測定物に照射しながら移動し、測定物表面の座標値を収集するプローブです。75,000点/秒※の超高速データ収集することができます。

※SurfaceMeasure606使用時

## 非接触のメリット

非接触なので、接触式では変形してしまうような樹脂や肉薄部品などの弾性体でも測定がすることができます。

## パウダーレス測定


環境や測定物材質にあわせた適切なレーザ強度やカメラ感度の設定を自動的に行うことで、パウダ・スプレーレス測定を実現しました。より簡単、快適なレーザスキャン環境をご提供いたします。

## 評価事例

収集した点群データは、各種編集・面生成・CADデータとの比較照合・CADデータ化など、豊富なオプションソフトウェアによって様々な用途に活用していただくことができます。




カラーサンプル板の測定



光沢物の測定

## SurfaceMeasure606/TDS-H 仕様

|         | SurfaceMeasure606         | TDS-H                    |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| レーザクラス  | Class2M (JIS C 6802:2005) | Class2 (JIS C 6802:2005) |
| 作動距離    | 93mm                      | 140mm                    |
| 測定深さ    | 60mm                      | 60mm                     |
| 測定幅     | 60mm                      | 測定モードにより<br>異なります        |
| データピッチ  | 0.06mm                    |                          |
| データ取得速度 | 75,000点/秒                 |                          |



| 測定モード | 測定幅 [mm]  | データピッチ [mm] | 取得速度 [点 / 秒] |        |
|-------|-----------|-------------|--------------|--------|
|       |           |             | 標準感度         | 高感度    |
| Fh    | 20 ~ 26   | 0.05 ~ 0.06 | 24,060       | 12,030 |
| B     | 52 ~ 68   | 0.20 ~ 0.26 | 15,420       | 15,420 |
| C     | 91 ~ 120  | 0.41 ~ 0.54 | 9,945        | 9,945  |
| C+    | 127 ~ 162 | 0.42 ~ 0.54 | 13,545       | 13,545 |
| E     | 52 ~ 68   | 0.10 ~ 0.13 | 30,720       | 15,390 |
| F     | 20 ~ 26   | 0.10 ~ 0.13 | 18,090       | 12,060 |

●測定モードによりレーザの走査幅(振り角)に差異がありますので測定幅が異なります。  
●高感度モード時は標準感度モード時よりも点群に厚みを持ちますが、より弱い反射も捉えることができます。


Mitutoyo

## MSURF-S/MSURF-I


## スキャニング (MSURF-S)

スキャニングパスの指定は、スキャニング開始点、スキャン長さ、スキャン幅の3点を定義するだけです。これら3点の指定はカメラプレビューを確認しながらCMMをマニュアルで操作することで容易に行えます。

(注) SurfaceMeasure606とTDS-Hを制御するソフトウェアI/Fは異なります。



MCOSMOS(接触式データ処理)から非接触用スキャニングソフトウェアを起動できますので接触式測定/非接触測定の融合した自動測定が可能になります。



※MCOSMOSで作成した座標系を利用する場合には点群処理ソフトでの位置合わせは必要ありません。




(注) ACRを利用しない場合、プローブは手で交換します。


## インスペクション (MSURF-I)

## ●面形状の比較


点群またはメッシュデータとCADデータを比較し、面形状の誤差をカラーマップで表示します。



誤差のカラーマップ




肉厚のカラーマップ




段差/隙間の評価

## ●断面形状の比較


点群またはメッシュとCADデータを指定した位置で切断し、断面形状を比較・計算することができます。



断面評価(寸法計算)




タービンブレードの解析(オプション機能)



## ●フィーチャ単位での比較

点群またはメッシュデータから、様々なフィーチャを検出し、設計データと比較することが可能です。



各種要素計算



# クイックビジョンプローブ QVP



## 三次元測定機に画像測定機能を追加

QVPは、接触式プローブでは測定不可能な微小形状や、わずかな測定力でも変形してしまうような弾性体を画像処理によって測定可能にするプローブです。三次元測定機に心出し顕微鏡をつけて顕微鏡の測定を行う手法は、三次元測定機が世の中に登場した当初から利用されていましたが、位置を検出する作業は人間の目に頼ることとなるため、測定誤差を含みやすいという欠点もあります。また、CNC三次元測定機であっても、心出し顕微鏡装着時には手動測定をせざるを得ませんでした。QVPは、CNC三次元測定機における画像測定の全自動化を可能にするため、ミットヨが画像測定機で長年培ってきた技術をベースに開発された三次元測定機用の画像プローブです。

## エッジの自動検出

QVPで取り込まれた画像は、専用ソフトウェアVisionpakによって様々な自動エッジ検出を行い、さらに汎用測定プログラムGeopakによって、各種演算処理（寸法計算・幾何偏差計算等）を行います。

## 白色 LED 照明を標準装備

QVPは、レンズ系を通る垂直落射照明と、明るさと長寿命に定評のある白色LEDリング照明を標準装備していますので、従来のような外部補助照明は必要ありません。光量は0~100%まで1%単位で自由に設定できます。

## オートプローブチェンジャーへの搭載

QVPはオートプローブチェンジャーへの搭載も可能ですので、接触式プローブとの組合せによる接触・非接触混在の全自動測定が可能になります。




## QVP 仕様

|        |                |         |                               |            |         |       |
|--------|----------------|---------|-------------------------------|------------|---------|-------|
| QVP 本体 | CCD サイズ        |         | 1/3インチ                        |            |         |       |
|        | 鏡筒倍率           |         | 0.375×                        |            |         |       |
|        | 照明             | 落射      | 白色LED光源(内臓)：消費電力5W以下          |            |         |       |
|        |                | リング     | 白色LED光源：消費電力10W以下             |            |         |       |
|        | 質量             |         | オートジョイントタイプ：315g シャンクタイプ：390g |            |         |       |
|        | 光学倍率           |         | 0.375×                        | 1.125×     | 1.875×  | 3.75× |
|        | 観察範囲(mm)       |         | 9.6×12.8                      | 3.2×4.3    | 1.9×2.6 | 1×1.3 |
| 対物レンズ  | 作動距離(mm)       |         | 61                            | 72.3       | 61      | 51    |
|        | 倍率             |         | ML1×                          | ML3×       | ML5×    | ML10× |
|        |                |         | オプション                         | 標準         | オプション   | オプション |
|        | 開口数 N.A.       |         | 0.03                          | 0.09       | 0.13    | 0.21  |
|        | 焦点深度(μm)       |         | 306                           | 34         | 16.3    | 6.2   |
|        | 質量             |         | 80g                           | 55g        | 60g     | 95g   |
|        | QVP<br>I/F BOX | 電源電圧    |                               | AC100～240V |         |       |
| 周波数    |                | 50/60Hz |                               |            |         |       |
| 電源容量   |                | 45W     |                               |            |         |       |
| 質量     |                | 3800g   |                               |            |         |       |

Mitutoyo

## QVP 寸法図



単位: mm

## オプション



対物レンズ ML 1 × (375-036)  
対物レンズ ML 5 × (375-036)  
対物レンズ ML10 × (375-036)



キャリブレーションゲージ  
(02AQC310)  
・ QVPと接触式プローブと座標を共有させるためのゲージです。

校正用チャート  
(02AKN020)

・ QVP単体の校正を行うためのゲージです。



## 演算処理部

### ・専用データ処理ソフトウェア VISIONPAK

VISIONPAK は、Windows 系の三次元測定機汎用測定プログラム上で動作し、エッジ検出時に画像ウィンドウが自動的に表示されます。エッジ検出後は、通常の汎用測定プログラムで各種演算を行います。

### ・多彩な画像処理機能

強力な画像処理機能（ツール）によって、様々な形状のエッジ等を高速で検出することができます。高さ方向の測定もオートフォーカスで実行でき、また、取り込んだ画像は、画像データ（Bitmap 形式）データとして保存することも可能です。

### ・異常点除去機能

微小形状の測定においては、測定物のバリやほこりの除去が難しく、測定誤差を生じる要因にもなりますが、VISIONPAK では、それらを「異常点」として認識し、回避することもできます。



## VISIONPAK画像処理ツールの一例




### シンプルツール

矢印上のエッジ 1 点を検出するツールです。




### マニュアルツール

マウスで指示（クリック）した任意の位置を検出するツールです。




### ボックスツール

ボックス内のエッジを多点で線測定するツールです。バリやほこりを回避してデータを取ることができます。




### エリアセントロイドツール

任意の形状における重心点を検出するツールです。



### サークルツール

円状のエッジを多点で円測定するツールです。ボックスツールと同様、バリやほこりを回避してデータを取ることができます。



### エッジ自律いいツール

開始点とピッチを指定するだけで、未知形状を自律いいしながらエッジ検出を行うツールです。



# 三次元測定機用心出し顕微鏡 CF20



## 三次元測定機を大形顕微鏡として使用

CF20は、タッチトリガープローブでは測定が困難な、小穴や弾性体の測定を可能にする心出し顕微鏡です。CF20を搭載することによって、三次元測定機を大形顕微鏡として使用することができます。

## 様々な評価を可能にするオプション


観察・測定する対象の大きさや形状に応じて、各種倍率のレンズや、形状比較をするための各種レチクルが用意されています。






## 計測用カラー TV

CF20本体背面にCCDカメラを装着できるようになっています。その信号を取り出し、外部のモニターに映像を映し出すことができます。顕微鏡を覗く作業が長時間になる作業は、作業者の目に大きな負担となりますので、その負担を軽減することができます。



## CF-20単眼セット寸法図



| CF20単眼セット (375-201)   | CF20双眼セット (375-202)   | CF20角度セット (375-203)   | CF20二重像セット (375-204)   | CF20型板セット (375-205)   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |

## CF20本体


| 品名                   | 仕様  | 対物レンズ | 付属品                                     |
|----------------------|---|-------|---|
| CF20単眼セット (375-201)  | 10×接眼レンズA 視野数22<br>十字線付同心円レチクル  | —     | —                                       |
| CF20双眼セット (375-202)  | 10×接眼レンズA 視野数22<br>十字線付同心円レチクル(右)   | —     | 1. 照明装置 (375-071)<br>2. スペアランプ (162151) |
| CF20角度セット (375-203)  | 10×角度接眼装置 視野数21<br>測定範囲360° 角度目盛1°  | —     | 3. レンズキャップ<br>4. 工具類                    |
| CF20二重像セット (375-204) | 10×二重像接眼装置 視野数22<br>(測定物が顕微鏡の光軸から離れたとき、像が2つに分離するのを利用して、穴のピッチや直径、線のピッチや線幅を能率良く測定できます。) | —     | 5. 電源ケーブル<br>6. 取扱説明書                   |
| CF20型板セット            | 10×型板接眼装置 視野数22<br>ISOメートルねじ/ユニファイねじ ML 3×対物レンズ                                       | ○     | 7. 格納箱                                  |

※ CF20型板セットのみ対物レンズが付属されています。





## 対物レンズ(オプション)



| コード No.   | 品名                | 開口数<br>N.A. | 作動距離<br>W.D.(mm) | 分解能<br>R(μm) | 対物レンズ単体の焦点深度<br>±D.F.(μm) | 質量<br>(g) |
|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 375-031   | CF 1X             | 0.03        | 73.7             | 9.2          | 306                       | 45        |
| 375-032   | CF 2X             | 0.06        | 92               | 4.6          | 76                        | 35        |
| 375-033   | CF 3X             | 0.07        | 77.8             | 3.9          | 56                        | 35        |
| 375-037-1 | ML 3X             | 0.09        | 77               | 3.9          | 56                        | 45        |
| 375-034-1 | ML 5X             | 0.13        | 61               | 2.5          | 23                        | 80        |
| 375-035   | ML 10X            | 0.18        | 44               | 1.5          | 8                         | 100       |
| 375-038   | CF ズーム<br>1X - 5X | 1X          | 0.04             | 6.9          | 171                       | 200       |
|           |                   | 3X          | 0.1              | 2.75         | 27                        |           |
|           |                   | 5X          | 0.1              | 2.75         | 27                        |           |
|           |                   |             |                  |              |                           |           |





●仕様欄の分解能及び対物レンズ単体の焦点深度は、基準波長(λ=0.55μm)をもとに算出した値になります。

●実視野(mm) = 接眼レンズの視野数 ÷ 対物レンズの倍率で求められます。

リングファイバ照明装置 (176-366)




ツインファイバ照明装置 (176-344)


No. 375-021  
10倍接眼レンズ ANo. 375-022  
10倍接眼レンズ BNo. 375-023  
10倍接眼レンズ CNo. 375-024  
10倍接眼レンズ D

## CF20用 CMM計測用TVシステム【コードNo.320-053】

5 Cマウントアダプタ (C)



6 取扱説明書



| 照番 | パーツ番号     | 品名            | 数量 | 備考   |
|----|-----------|---------------|----|--|
| 1  | 06AAV876  | 1/2インチカラーカメラ  | 1  | 照番 1～4 のセット No.06AAV874<br>カラー TV (VGA) システム<br>(176-372 CCD カラー TV システムと共通) |
| 2  | 06AAV875  | コントローラ        | 1  |  |
| 3  | 06AAV877  | カラーモニタ        | 1  |  |
| 4  | 06AAV878  | カメラケーブル       | 1  |  |
| 5  | 972031    | Cマウントアダプタ (C) | 1  |  |
| 6  | 99MBA015J | 取扱説明書         | 1  | 176-372用と共通  |

●TVモニタ上の実視野(mm) = CCDカメラ撮像素子の大きさ(縦×横) ÷ 対物レンズの倍率で求めることができます。

# 高精度タッチトリガープローブ TP7M



## 高精度タッチトリガープローブ

繰り返し精度 ( $2\sigma \leq 0.25 \mu\text{m}$ ) を可能にした高精度タッチトリガープローブです。

## 姿勢の自動変更による段取り・測定の効率化

TP7MはPH10M/PH10MQなどの姿勢を自動変更できるプローブヘッドに装着することができますので、下向き固定タイプのプローブシステムと比較すると、圧倒的に測定準備時間および測定時間が短縮できます。また、プローブチェンジシステムによる他プローブとのコラボレーションにより、様々な形状部品測定の全自動化も可能となります。

## ロングスタイラス対応

TP7Mには、最大150mmのスタイラス※が装着できます。PH10M/PH10MQの最長プローブエクステンション200mmと組み合わせれば、最大350mmの位置に到達させることができます。

※搭載する三次元測定機本体やスタイラス材質／径などの条件によって変わります。




## TP7M 仕様

|      |                      |    |                                    |
|------|----------------------|----|------------------------------------|
| TP7M | 測定方向                 |    | ±X、±Y、+Z                           |
|      | 標準スタイラス              |    | ø4×18mm                            |
|      | 繰り返し精度 ( $2\sigma$ ) |    | 0.25 $\mu\text{m}$ 以下 (標準スタイラス使用時) |
|      | 方向性 (XY : 2D)        |    | ±0.25 $\mu\text{m}$ 以下             |
|      | トリガー発生力              | XY | 0.02N (50mmスタイラス)                  |
|      |                      | Z  | 0.15N (50mmスタイラス)                  |
|      | オーバートラベル量            | XY | ±16°                               |
|      |                      | Z  | ±5mm                               |
|      | オーバートラベル力            | XY | 0.49N (50mmスタイラス)                  |
|      |                      | Z  | 2.94N (50mmスタイラス)                  |
|      | 最大スタイラス長さ            |    | 150mm※                             |
|      | スタイラス取付方法            |    | M4ネジ                               |
|      | 単体質量                 |    | 85g                                |
|      | 耐久性                  |    | 1000万回                             |

※スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。

Mitutoyo

寸法図



高精度TP7Mセット【コードNo.06ABL429】

| 照番 | 名称         | パーツ No.  | 質量(g) | 数量 |
|----|------------|----------|-------|----|
| 1  | 高精度TP7M本体  | 16ABL430 | 85    | 1  |
| 2  | ジョイントキーS10 | 174748   | 24    | 1  |
| 3  | M4スタイラスツール | 181279   | 3.5   | 2  |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。

高精度スタイラスセット【コードNo.06ABT114】

| 照番 | 名称            | パーツNo.   | 仕様                   | 数量 | 備考    |
|----|---------------|----------|----------------------|----|-------|
| 1  | MS4-1R4.5-S   | 06ABT109 | ø1×20mm (M4)         | 2  | 高精度仕様 |
| 2  | MS4-2R8-S     | 06ABK815 | ø2×20mm (M4)         | 2  | 高精度仕様 |
| 3  | MS4-4R13.5-S  | 06ABK816 | ø4×20mm (M4)         | 2  | 高精度仕様 |
| 4  | MS4-4R33-S    | 06ABT110 | ø4×50mm (M4)         | 1  | 高精度仕様 |
| 5  | MS4-8R50C-S   | 06ABT111 | Sø8×50mm (M4)        | 1  | 高精度仕様 |
| 6  | MS4-8R100C-S  | 06ABT112 | Sø8×100mm (M4)       | 1  | 高精度仕様 |
| 7  | MS3-30C       | 916492   | Sø30セラミック球 (M3)      | 1  |       |
| 8  | MS4-EXT50C    | 06ABN849 | L50 エクステンション (M4-M4) | 2  |       |
| 9  | MS4-EXT30C    | 06ABN848 | L30 エクステンション (M4-M4) | 1  |       |
| 10 | MS4-M3EXT20   | 06ABN851 | L20 エクステンション (M4-M4) | 1  |       |
| 11 | MS4-M3EXT75C  | 06ABN853 | L75 エクステンション (M4-M3) | 1  |       |
| 12 | MS4-スタイラスセンサ  | 06ABN857 | M4 スタイラスセンサ          | 1  |       |
| 13 | MS3-スタイラスセンサ  | 06ABN839 | M3 スタイラスセンサ          | 1  |       |
| 14 | MS2-スタイラスセンサ  | 06ABN812 | M2 スタイラスセンサ          | 1  |       |
| 15 | MS4-スタイラスツール  | 181279   | M4 スタイラスツール          | 2  |       |
| 16 | MS2-スタイラスツール  | 153140   | M2, M3 スタイラスツール      | 2  |       |
| 17 | MS4-M3 メスアダプタ | 06ABN855 | M4-M3 アダプタ (L9)      | 2  |       |
| 18 | MS3-M2 メスアダプタ | 06ABN837 | M3-M2 アダプタ (L5)      | 5  |       |
| 19 | 格納箱           | 06ABT115 |                      | 1  |       |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。  
・ 其他必要なスタイラスは、巻末のスタイラスリストより選択ください。  
・ プローブエクステンションは、PH10M/PH10MQ (PH- 2) を参照ください。

# 小形・高精度タッチトリガープローブ TP200

## 小形高精度タッチトリガープローブ

外径 $\phi 13.5\text{mm}$ と非常にコンパクトで、入り組んだ部位へのプロービングに便利なタッチトリガープローブです。また、プローブエクステンションを併用することで、深い位置へのプロービングも可能となります。

## 姿勢の自動変更による段取り・測定の効率化

TP200はPH10M/PH10MQなどの姿勢を自動変更できるプローブヘッドに装着することができますので、下向き固定タイプのプローブシステムと比較すると、圧倒的に測定準備時間および測定時間が短縮できます。

## スタイラス自動交換

姿勢変更だけでは測定ができないような場合（例えば、異径スタイラスや特殊形状スタイラスに交換しなければ測定ができないような場合）でも、スタイラスチェンジシステムによるスタイラス自動交換で途中中断することなく全自動測定が可能です。さらに、プローブチェンジシステムによる他プローブとのコラボレーションにより、様々な形状部品測定の全自動化も可能となります。




## TP200 仕様

|                   |                      |  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
| TP200             | 測定方向                 | $\pm X, \pm Y, +Z$   |  |
|                   | 繰り返し精度 ( $2\sigma$ ) | $0.3\mu\text{m}$ 以下 ( $10\text{mm}$ スタイラス時)、 $0.4\mu\text{m}$ 以下 ( $50\text{mm}$ スタイラス時)                                 |  |
|                   | 方向性 (XY: 2D)         | $\pm 0.4\mu\text{m}$ 以下 ( $10\text{mm}$ スタイラス時)、 $\pm 0.8\mu\text{m}$ 以下 ( $50\text{mm}$ スタイラス時)                         |  |
|                   | 方向性 (XYZ: 3D)        | $\pm 0.65\mu\text{m}$ 以下 ( $10\text{mm}$ スタイラス時)、 $\pm 1\mu\text{m}$ 以下 ( $50\text{mm}$ スタイラス時)                          |  |
|                   | トリガー発生力              | XY   | $0.02\text{N}$ (STANDARD/LOW FORCE) $50\text{mm}$ スタイラス使用時             |
|                   |                      | Z  | $0.07\text{N}$ (STANDARD/LOW FORCE) $50\text{mm}$ スタイラス使用時             |
|                   | オーバートラベル量            | XY   | $XY \pm 14^\circ$  |
|                   |                      | Z  | $+4.5\text{mm}$ ( $0.07\text{N}$ 時)、 $+3\text{mm}$ ( $0.15\text{N}$ 時) |
|                   | オーバートラベル力            | XY   | $0.35\text{N}$ (STANDARD FORCE)<br>$0.1\text{N}$ (LOW FORCE)           |
|                   |                      | Z  | $1.5\text{N}$ (STANDARD FORCE)<br>$1\text{N}$ (LOW FORCE)              |
|                   | 最大スタイラス長さ            |  | $50\text{mm}$ (STANDARD FORCE) ※1<br>$30\text{mm}$ (LOW FORCE) ※1      |
|                   | 最大スタイラス重量            |  | $8\text{g}$ (STANDARD FORCE)、 $3\text{g}$ (LOW FORCE)                  |
|                   | スタイラス取付方法            |  | M2ネジ   |
|                   | 単体質量                 |  | $22\text{g}$   |
| SCR200<br>(オプション) | 耐久性                  |  | 1000万回   |
|                   | プローブヘッド              |  | 必須 PH10M/PH10MQ/MIH/PH1  |
|                   | 対応機種                 |  | CNC三次元測定機  |
|                   | 注意事項                 |  | $\phi 1\text{mm}$ 未満のスタイラスは、LOW FORCEモジュールで使用。強磁界での使用はできません。           |
| SCR200<br>(オプション) | スタイラスモジュール交換精度       | 繰返し位置決め精度 $1.0\mu\text{m}$ 以下 (自動交換時) …… $50\text{mm}$ スタイラス使用<br>*手動交換時は $2.0\mu\text{m}$ 以下。 …… $50\text{mm}$ スタイラス使用時 |  |
|                   | スタイラスモジュール搭載数        | 最大6本   |  |

※1 スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。




## 寸法図



## セット構成【コードNo.06AAL268】

| ユニット                                | 照番 | 名称                                   | パーツNo.   | 数量 | 備考              |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|----------|----|-----------------|
| タッチトリガープローブ<br>TP200セット<br>06AAL268 | 1  | TP200プローブ                            | —        | 1  |                 |
|                                     | 2  | スタイラスモジュール(標準)                       | —        | 1  | 標準測定力(オーパトラベル時) |
|                                     | 3  | 清掃用具                                 | —        | 1  | スタイラスモジュール清掃用   |
|                                     | 4  | ツインエンディッドスパナ                         | —        | 1  | プローブ脱着用(S1)     |
|                                     | 5  | ダブルスパナ                               | —        | 1  | プローブ脱着用(S9)     |
|                                     | 6  | スタイラスツール                             | —        | 1  | スタイラス脱着用(S7)    |
|                                     | 7  | スタイラス $\varnothing 4 \times 10$ (M2) | 06ABN774 | 1  | 標準スタイラス         |
|                                     | 8  | スタイラス $\varnothing 6 \times 10$ (M2) | 06ABN786 | 1  |                 |
|                                     | 9  | スタイラス $\varnothing 4 \times 20$ (M2) | 06ABN775 | 1  |                 |
|                                     | 10 | エクステンション40mm (M2)                    | 06AAL257 | 1  | カーボン製           |
|                                     | 11 | エクステンション50mm (M2)                    | 06AAL258 | 1  | カーボン製           |
|                                     | 12 | カーボンエクステンション用取付工具                    | 06AAL264 | 1  |                 |
|                                     | 13 | 木箱                                   | 06AAL265 | 1  | スタイラス収納箱        |
|                                     | 14 | 取扱説明書                                | 06AAL623 | 1  |                 |
|                                     | 15 | 保証書                                  |          | 1  |                 |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。



単位: mm

## オプション スタイラスモジュール自動交換装置 SCR200

## オートスタイラスチェンジシステムキット (06AAL540)

| No. | 名称               | パーツNo.   | 数量 | 仕様(用途)                     | 質量(kg) |
|-----|------------------|----------|----|----------------------------|--------|
| 1   | スタイラスモジュール(低測定力) | 06AAL255 | 1  | $\varnothing 1$ 未満のボール測定子用 | 0.01   |
| 2   | スタイラスモジュール(標準)   | 06AAL254 | 3  |                            | 0.01   |
| 3   | SCR200キット        | 06AAL267 | 1  | ラックマウントキット付き               | 0.93   |
| 4   | PL63             | 06AAM887 | 1  | PI200-SCR200接続ケーブル         | 0.15   |



# 小形タッチトリガープローブ TP20



## 小形タッチトリガープローブ

外径 $\phi 13.2\text{mm}$ と非常にコンパクトで、入り組んだ部位へのプロービングに便利なタッチトリガープローブです。また、プローブエクステンションを併用することで、深い位置へのプロービングも可能となります。

## 姿勢の自動変更による段取り・測定の効率化

TP20はPH10M/PH10MQなどの姿勢を自動変更できるプローブヘッドに装着することができますので、下向き固定タイプのプローブシステムと比較すると、圧倒的に測定準備時間および測定時間が短縮できます。(CNC三次元測定機に装着の場合)

## スタイラス自動交換

姿勢変更だけでは測定ができないような場合(例えば、異径スタイラスや特殊形状スタイラスに交換しなければ測定ができないような場合)でも、プローブモジュールチェンジシステムによるスタイラス自動交換で途中中断することなく全自動測定が可能です。さらに、プローブチェンジシステムによる他プローブとのコラボレーションにより、様々な形状部品測定の全自動化も可能となります。(CNC三次元測定機に装着の場合)




## TP20 仕様

|                  |                     |    |  |
|------------------|---------------------|----|--|
| TP20             | 測定方向                |    | $\pm X$ 、 $\pm Y$ 、 $+Z$   |
|                  | 繰返し精度 ( $2\sigma$ ) |    | $0.35\mu\text{m}$ 以下 (STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)   |
|                  | 方向性 (XY: 2D)        |    | $\pm 0.8\mu\text{m}$ 以下 (STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)、 $\pm 2.5\mu\text{m}$ 以下 (50mmスタイラス時)                          |
|                  | 方向性 (XYZ: 3D)       |    | $\pm 1\mu\text{m}$ 以下 (STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)、 $\pm 4\mu\text{m}$ 以下 (50mmスタイラス時)                              |
|                  | トリガー発生力             | XY | 0.08N (STANDARD FORCE) 10mmスタイラス時<br>0.1N (MEDIUM FORCE) 25mmスタイラス使用時<br>0.1N (EXTENDED FORCE) 50mmスタイラス使用時        |
|                  |                     | Z  | 0.75N (STANDARD FORCE)<br>1.9N (MEDIUM FORCE)<br>3.2N (EXTENDED FORCE)   |
|                  | オーバートラベル量           | XY | $\pm 14^\circ$   |
|                  |                     | Z  | +4.0mm (STANDARD FORCE)<br>+3.7mm (MEDIUM FORCE)<br>+2.4mm (EXTENDED FORCE)  |
|                  | オーバートラベル力           | XY | 0.2~0.3N (STANDARD FORCE)<br>0.2~0.4N (MEDIUM FORCE)<br>0.2~0.5N (EXTENDED FORCE)                                  |
|                  |                     | Z  | 3.5N (STANDARD FORCE)<br>7N (MEDIUM FORCE)<br>10N (EXTENDED FORCE)   |
|                  | 最大スタイラス長さ           |    | 50mm (STANDARD FORCE) * <sup>1</sup><br>60mm (MEDIUM FORCE) * <sup>1</sup><br>60mm (EXTENDED FORCE) * <sup>1</sup> |
|                  | スタイラス取付方法           |    | M2ネジ   |
|                  | 単体質量                |    | 22g (プローブボディ13g、プローブモジュール9g)   |
|                  | 耐久性                 |    | 100万回  |
| MCR20<br>(オプション) | プローブヘッド             |    | 必須 PH10M/PH10MQ/MIH/PH1  |
|                  | 対応機種                |    | マニュアル/CNC三次元測定機  |
|                  | 注意事項                |    | 強磁界での使用はできません。   |
| MCR20<br>(オプション) | プローブモジュール交換精度       |    | 繰返し位置決め精度 $1.0\mu\text{m}$ 以下 (自動交換時) ...10mmスタイラス使用<br>*手動交換時は $2.0\mu\text{m}$ 以下。...50mmスタイラス使用時                |
|                  | プローブモジュール搭載数        |    | 最大6本   |

\*<sup>1</sup> スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。


## 寸法図



## セット構成【コードNo.06AAV547】

| ユニット                               | 照番 | 名称                  | 数量 | 質量(g) | 仕様(用途)       |
|------------------------------------|----|---------------------|----|-------|--------------|
| タッチトリガープローブ<br>TP20セット<br>06AAV547 | 1  | TP20本体プローブ          | 1  | 13    |              |
|                                    | 2  | プローブモジュール[STANDARD] | 1  | 9     | 測定力(小)       |
|                                    | 3  | プローブモジュール[MEDIUM]   | 1  | 9     | 測定力(中)       |
|                                    | 4  | 清掃用具                | 1  | 54    | プローブモジュール清掃用 |
|                                    | 5  | シングルエンディッドスナ        | 1  | 5     | プローブ脱着用      |
|                                    | 6  | ダブルスナ               | 2  | 5     | プローブ脱着用      |
|                                    | 7  | スタイラスツール            | 1  | 1     | スタイラス脱着用     |
|                                    | 8  | 取扱説明書               | 1  | 100   |              |
|                                    | 9  | 保証書                 | 1  | 1     |              |
|                                    |    |                     |    | 450   | 梱包箱を含めた総質量   |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。



## オプション

## プローブモジュール


スタンダードフォースモジュール(パーツNo.06AAV543)

ミディアムフォースモジュール(パーツNo.06AAV544)

エクステンディッドフォースモジュール


EM1-STD (エクステンション付スタンダードフォースモジュール)  
(パーツNo.06ABQ393)

EM2-STD (エクステンション付スタンダードフォースモジュール)  
(パーツNo.06ABN437)



## プローブモジュール自動交換装置 MCR20

| ユニット         | パーツNo.   | 数量 | 質量(g) | 付属品   |
|--------------|----------|----|-------|---|
| MCR20<br>セット | 06AAV546 | 1  | 1.3   | 付属品<br>・φ2×30mmスタイラス 1<br>・プローブモジュール<br>(スタンダードフォース) 2<br>・マウンティングキット 1 |



# マニュアルプローブヘッド付タッチトリガープローブ MH20i



## マニュアルプローブヘッド付き小形タッチトリガープローブ

プローブモジュール部は外形φ13.2mmと非常にコンパクトで、入り組んだ部位へのプロービングに便利なマニュアル(手動式)プローブヘッド付タッチトリガープローブです。また、50mmおよび70mmのエクステンション付きプローブモジュールも用意されています。

## 姿勢の位置決めが可能

H20iのプローブヘッド部は、手で姿勢(方向)変更を行うことができるとともに、168姿勢への位置決め(位置決め再現精度 $\sigma \leq 1.5 \mu\text{m}$ )が可能な構造になっています。姿勢変更を繰り返し必要とする複雑な立体形状測定の場合には、予め必要姿勢を登録しておけば、姿勢変更による再キャリブレーションが不要となり、測定効率の向上が図れます。




## MH20i 仕様

|       |             |    |  |
|-------|-------------|----|--|
| MH20i | 測定方向        |    | ±X、±Y、±Z   |
|       | 姿勢変更        |    | 手動 A軸(縦方向)：0~90° (15° ピッチ)、B軸(水平方向)：±180° (15° ピッチ)  |
|       | 繰返し位置決め精度   |    | $\sigma \leq 1.5 \mu\text{m}$  |
|       | 繰返し精度(2σ)   |    | 0.35 μm以下(STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)   |
|       | 方向性(XY：2D)  |    | ±0.8 μm以下(STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)、±2.5 μm以下(50mmスタイラス時)   |
|       | 方向性(XYZ：3D) |    | ±1 μm以下(STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)、±4 μm以下(50mmスタイラス時)   |
|       | トリガー発生力     | XY | 0.08N(STANDARD FORCE) 10mmスタイラス時<br>0.1N(MEDIUM FORCE) 25mmスタイラス使用時<br>0.1N(EXTENDED FORCE) 50mmスタイラス使用時 |
|       |             | Z  | 0.75N(STANDARD FORCE)<br>1.9N(MEDIUM FORCE)<br>3.2N(EXTENDED FORCE)                                      |
|       | オーバートラベル量   | XY | ±14°   |
|       |             | Z  | +4.0mm(STANDARD FORCE)<br>+3.7mm(MEDIUM FORCE)<br>+2.4mm(EXTENDED FORCE)                                 |
|       | オーバートラベル力   | XY | 0.2~0.3N(STANDARD FORCE)<br>0.2~0.4N(MEDIUM FORCE)<br>0.2~0.5N(EXTENDED FORCE)                           |
|       |             | Z  | 3.5N(STANDARD FORCE)<br>7N(MEDIUM FORCE)<br>10N(EXTENDED FORCE)  |
|       | 最大スタイラス長さ   |    | 50mm(STANDARD FORCE) ※1<br>60mm(MEDIUM FORCE) ※1<br>60mm(EXTENDED FORCE) ※1                              |
|       | スタイラス取付方法   |    | M2ネジ   |
|       | プローブ単体質量    |    | 250g   |
|       | 耐久性         |    | 100万回  |
|       | プローブヘッド     |    | 不要   |
|       | 対応機種        |    | マニュアル/CNC三次元測定機  |
|       | 注意事項        |    | 強磁界での使用はできません。   |

※1 スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。




## 寸法図



## セット構成

| ユニット                           | 照番 | 名称           | 数量 | 質量(g) | 備考             |
|--------------------------------|----|--------------|----|-------|----------------|
| MH20i単体<br>コードNo.<br>06ABN436  | 1  | MH20i        | 1  | 0.25  |                |
|                                | 2  | プローブモジュール    | 1  | 0.01  | STANDARD TYPE  |
|                                | 3  | 清掃用具         | 1  | 0.05  | スタイラスモジュール清掃用  |
|                                | 4  | MS2-スタイラスツール | 1  | 0.003 | スタイラス脱着用       |
|                                | 5  | 位置決めシャンク     | 1  | 0.15  |                |
| MH20iセット<br>コードNo.<br>06ABN470 | 6  | スタイラス        | 1  | 0.001 | φ4×10(標準スタイラス) |
|                                | 7  | 六角棒スパンナ(2mm) | 1  | 0.001 |                |
|                                | 8  | 六角棒スパンナ(3mm) | 1  | 0.001 |                |
|                                | 9  | 取扱説明書        | 1  | 0.1   |                |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。



## オプション スタイラスモジュール


スタンダードフォースモジュール(パーツNo.06AAV543)

ミディアムフォースモジュール(パーツNo.06AAV544)

エクステンディッドフォースモジュール

EM1-STD(エクステンション付スタンダードフォースモジュール)  
(パーツNo.06ABQ393)

EM2-STD(エクステンション付スタンダードフォースモジュール)  
(パーツNo.06ABN437)



# マニュアルプローブヘッド付タッチトリガープローブ MH20



## マニュアルプローブヘッド付き小形タッチトリガープローブ

マニュアル三次元測定機用のマニュアル(手動式)プローブヘッド付きタッチトリガープローブです。プローブモジュール部は外形 $\phi 13.2\text{mm}$ と非常にコンパクトで、入り組んだ部位へのプロービングに便利です。また、50mmおよび70mmのエクステンション付きプローブモジュールも用意されています。

## 姿勢変更

手動による任意方向への姿勢変更ができます。(右側のつまみを緩めて姿勢変更をした後、つまみを締めるだけです。姿勢変更のために、六角レンチなどの工具は必要ありません。)




## MH20 仕様

|      |                     |    |   |
|------|---------------------|----|---|
| MH20 | 測定方向                |    | $\pm X$ 、 $\pm Y$ 、 $+Z$  |
|      | 姿勢変更                |    | 手動 A軸(縦方向)： $\pm 93^\circ$ 、B軸(水平方向)： $\pm 300^\circ$ 任意位置固定  |
|      | 繰り返し精度( $2\sigma$ ) |    | $0.35\mu\text{m}$ 以下(STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)   |
|      | 方向性(XY：2D)          |    | $\pm 0.8\mu\text{m}$ 以下(STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)、 $\pm 2.5\mu\text{m}$ 以下(50mmスタイラス時)                     |
|      | 方向性(XYZ：3D)         |    | $\pm 1\mu\text{m}$ 以下(STANDARD FORCE 10mmスタイラス時)、 $\pm 4\mu\text{m}$ 以下(50mmスタイラス時)                         |
|      | トリガー発生力             | XY | 0.08N (STANDARD FORCE) 10mmスタイラス時<br>0.1N (MEDIUM FORCE) 25mmスタイラス使用時<br>0.1N (EXTENDED FORCE) 50mmスタイラス使用時 |
|      |                     | Z  | 0.75N (STANDARD FORCE)<br>1.9N (MEDIUM FORCE)<br>3.2N (EXTENDED FORCE)                                      |
|      | オーバートラベリ量           | XY | $XY \pm 14^\circ$   |
|      |                     | Z  | +4.0mm (STANDARD FORCE)<br>+3.7mm (MEDIUM FORCE)<br>+2.4mm (EXTENDED FORCE)                                 |
|      | オーバートラベリ力           | XY | 0.2~0.3N (STANDARD FORCE)<br>0.2~0.4N (MEDIUM FORCE)<br>0.2~0.5N (EXTENDED FORCE)                           |
|      |                     | Z  | 3.5N (STANDARD FORCE)<br>7N (MEDIUM FORCE)<br>10N (EXTENDED FORCE)  |
|      | 最大スタイラス長さ           |    | 50mm (STANDARD FORCE) ※1<br>60mm (MEDIUM FORCE) ※1<br>60mm (EXTENDED FORCE) ※1                              |
|      | スタイラス取付方法           |    | M2ネジ  |
|      | 単体質量                |    | 22g(プローブボディ13g、プローブモジュール9g)   |
|      | 耐久性                 |    | 100万回   |
|      | 対応機種                |    | マニュアル三次元測定機   |
|      | 注意事項                |    | 強磁界での使用はできません。  |

※1 スタイラスの長さや重量が増すと精度悪化する場合があります。

寸法図


単位: mm



セット構成

| ユニット                                      | No. | 品名                   | 数量 | 質量 (g) | 備考              |
|---|-----|----------------------|----|--------|-----------------|
| MH20<br>セット<br>標準構成<br>セットNo.<br>06AAZ727 | 1   | MH20                 | 1  | 0.3    | プローブヘッド本体       |
|   |     | 1-2 TP20 スタンダードモジュール | 1  |        | 測定力(小)          |
|   |     | 1-3 スタイラス            | 1  |        | φ4×10(標準スタイラス)  |
|   |     | 1-4 クリーニングキット        | 1  |        | プローブモジュール接合部清掃用 |
|   |     | 1-5 MS2- スタイラスツール    | 2  |        | スタイラス取付用工具      |
|   | 2   | 取扱説明書                | 1  | 0.1    |                 |
|   | 3   | 保証書                  | 1  | 0.01   |                 |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。



# モータライズ・プローブヘッド PH10M/PH10MQ



## 姿勢自動変更による効率向上

先端に取りつけたプローブ姿勢を自動制御することができるプローブヘッドです。(姿勢変更は、手動時は付属のコントロールボックスか、ソフトウェア上で角度を指示することによって行い、その姿勢を記憶させておけば、その姿勢を呼び出すだけで、自動的に姿勢変更が行われます。)

多面体の測定を姿勢変更ができないプローブで行う場合には、十字スタイラスのように複数のスタイラスを取りつけて、測定物上面は下向きのスタイラスで、側面は横向きのスタイラスで測定することになりますが、測定物が複雑になると、他のスタイラスが干渉して目標位置へのブローピングができなくなる場合が少なくありません。また、指定角度でスタイラスを取りつけない場合なども姿勢変更ができないと、かなり面倒な作業となってしまいます。更に、姿勢自動変更はスタイラス自動交換よりも圧倒的に短時間での測定が可能となり、三次元測定機による測定のトータル工数の大幅な効率化が可能です。

## 720 姿勢への高精度位置決め

PH10M/PH10MQは、最大720方向への姿勢変更ができますので、1本のスタイラスで720本のスタイラスを付けているのと同じ仕事ができることになります。また、同一姿勢への再現性が $2\sigma \leq 0.5 \mu\text{m}$ と高いため、繰り返し同一姿勢を呼び出して測定をするような場合でも、再キャリブレーションを行う必要がありません。

## 各種プローブ搭載が可能

先端には、タッチトリガープローブだけでなく、スキニングプローブ、画像プローブ、レーザプローブ、ねじ有効深さ測定プローブなどの様々なプローブを搭載することができます。

また、それらのプローブはプローブチェンジャー（オプション）による自動交換も可能ですので、非常に幅広い測定対象において全自動測定を実行することができます。

※プローブ自動交換においては、未対応のプローブもありますので、ご注意ください。




## PH10M/PH10MQ 仕様

|              |           |   |                                    |
|--------------|-----------|---|------------------------------------|
| PH10M/PH10MQ | 姿勢変更      | 水平方向  | $\pm 180^\circ$ (7.5° ピッチ 48ポジション) |
|              |           | 垂直方向  | 0~105° (7.5° ピッチ 15ポジション)          |
|              | 繰返し位置決め精度 | $2\sigma \leq 0.4 \mu\text{m}$ (PAA1+TP20+L10mmスタイラス装着時)  |                                    |
|              | 搭載プローブ    | MTP2000、TP7M、TP200、TP20、TP2-5W、QVP、SP25M、SP600XE、MPP-10<br>同一システムに同居出来ない組合わせもありますので、ご注意ください。  |                                    |
|              | エクステンション  | PEM1、PEM2、PEM3、PAA1、PAA2、PAA3<br>エクステンションの複数連結使用はできません。ただし、PAA+PECF1、PAA1+PECF2、PAA1+PECF3の使用は可能です。<br>SurfaceMeasure606/TDS-H/QVPIについては、エクステンションの使用はできません。 |                                    |
|              | 対応機種      | CNC三次元測定機   |                                    |
|              | 耐久性       | 100万回   |                                    |


Mitutoyo











PH10M寸法図



PH10MQ寸法図



## エクステンション


| 符号    | パーツNo.   | 外観図   |
|-------|----------|---|
| PAA1  | 909460   |  ※プローブヘッド装着後全長 30mm となります。 |
| PECF1 | 06ABM152 |                            |
| PECF2 | 06ABM153 |                           |
| PECF3 | 06ABM154 |                         |
| PAA3  | 916147   |                         |
| PEM1  | 916495   |                          |
| PEM2  | 916496   |                          |
| PEM3  | 916497   |                         |

## セット構成

| No. | 名称                   | パーツNo.       | 数量       | 備考                        | 質量 (g) |
|-----|----------------------|--------------|----------|---------------------------|--------|
| 1   | PH10M<br>ヘッド<br>セット  | PH10Mヘッド     | ※2       |                           | 2.0    |
|     |                      | ジョイントキーS10   | 174748   |                           |        |
|     |                      | 六角棒スナナ 呼び1.5 | 908756   |                           |        |
|     |                      | 六角棒スナナ 呼び2.5 | 06AAA944 |                           |        |
| 2   | PH10MQ<br>ヘッド<br>セット | PH10MQヘッド    | ※2       |                           | 2.0    |
|     |                      | ジョイントキーS10   | 174748   |                           |        |
|     |                      | 六角棒スナナ 呼び1.5 | 908756   |                           |        |
|     |                      | 六角棒スナナ 呼び2   | 06AAA944 |                           |        |
| 3   | HCU-1                | 06AAN820     | 1        | プローブヘッド位置決め用コントローラ        | 0.8    |
| 4   | PHC10-2 (RS232C)     | 06AAR547     | 1        | 測定機側CPUとのインターフェイス 動作エラー表示 | 2.2    |
| 5   | PAA1                 | 909460       | 1        | TP200をPH10Mに装着する為のアダプタ    | 0.06   |
| 6   | 取扱説明書                | 99MCA034     | 1        | PH10Mヘッド用取扱説明書            | 0.1    |

※ 1 単品での販売ができないパーツもあります。

※ 2 搭載する本体や装着するプローブによってパーツ No. は異なります。また、追加になるパーツ類もあります。



# マニュアルプローブヘッド MIH



## 720 姿勢への高精度位置決め

MIHは、手で720姿勢（方向）への位置決めを行うことができます。繰り返し位置決め精度も $\sigma \leq 1.5 \mu\text{m}$ と高いため、姿勢変更を繰り返し必要とする複雑な立体形状測定の場合には、予め必要姿勢を登録しておけば、姿勢変更による再キャリブレーションが不要となり、測定効率の向上が図れます。MIH本体の液晶表示で、現在位置を確認することもできます。

## 最大 300mm のプローブエクステンション

MIHには、最大300mmのプローブエクステンションを搭載することができます。例えば、TP2-5W+50mmスタイラスを組み合わせると、約400mmの長さまでプローブ到達位置を伸ばすことができます。




## MIH 仕様

|     |           |                               |                                    |
|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| MIH | 姿勢変更      | 水平方向                          | $\pm 180^\circ$ (7.5° ピッチ 48ポジション) |
|     |           | 垂直方向                          | 0~105° (7.5° ピッチ 15ポジション)          |
|     | 繰返し位置決め精度 | $\sigma \leq 1.5 \mu\text{m}$ |                                    |
|     | 搭載プローブ    | TP200※、TP20、TP2-5W            |                                    |
|     | エクステンション  | PECF1、PECF2、PECF3             |                                    |
|     | 対応機種      | マニュアル三次元測定機                   |                                    |

※別途インターフェース (PI200) が必要です。


# 寸法図



# セット構成

| No. | 名称                                  | パーツNo.         | 質量 (kg)  | 数量  | 備考   |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------|-----|--|
| 1   | MIH<br>ヘッドキット<br>セットNo.<br>06AAB126 | 1-1 MIHヘッド     | 06AAB127 | 1.5 | 移動角度：水平方向(B軸)±180° (7.5° 飛び48ヶ所)<br>垂直方向(A軸)0~105° (7.5° 飛び15ヶ所)<br>空間位置決精度：0.3mm (PAA1+TP2-5W+スタイラスø3+EWL7.5 取付時)<br>繰返位置決精度(σ)：1.5μm(同上)<br>質量：約730g |
|     |                                     | 1-2 ジョイントキーS10 | 174748   |     | プローブ取付用  |
|     |                                     | 六角棒スナナ 呼び2     | 06AAA943 |     | 位置決めブロック調整、電池交換用   |
|     |                                     | 六角棒スナナ 呼び2.5   | 06AAA944 |     | シャンク取付用  |
|     |                                     | 1-3 電池PX28L    | 06AAB128 |     | 2 6Vリチウム電池 (Duracell製)   |
|     |                                     | 1-4 MIH用木箱     | 06AAB129 |     | 1  |
| 2   | PAA1                                | 909460         | 0.06     | 1   | MIHとプローブを接続するアダプタ 長さ32mm   |
| 3   | シングルエンディッドスナナ                       | 161534         | 0.01     | 1   | TP2、エクステンション締め付け用  |
| 4   | ダブルスナナ                              | 161535         | 0.005    | 1   | TP2、エクステンション締め付け用  |
| 5   | 位置決めシャンク                            | 160589         | 0.14     | 1   | MIHヘッドに取付 (ミットヨ製)  |
| 6   | 保証書                                 |                | 0.001    | 1   |  |
| 7   | 取扱説明書                               |                | 0.05     | 1   |  |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。



# オプション プローブエクステンション

| 符号    | パーツNo.   | 外観図 |
|-------|----------|-----|
| PECF1 | 06ABM152 |     |
| PECF2 | 06ABM153 |     |
| PECF3 | 06ABM154 |     |

# マニュアルプローブヘッド PH1



## マニュアルプローブヘッド


TP200/TP20/TP2-5W用のマニュアルプローブヘッドです。

## 姿勢変更

取りつけたプローブを手動で任意の方向に姿勢変更させることができます。

## エクステンション

最大200mmのプローブエクステンションを挿入することができます。




## PH1 仕様




|     |          |                   |   |
|-----|----------|-------------------|---|
| PH1 | 姿勢変更     | 水平方向              | 360° (15° ピッチ)<br>ø14mmシャンク部ごと回転させれば無段階 |
|     |          | 垂直方向              | ±115° 無段階                               |
|     | 搭載プローブ   | TP200、TP20、TP2-5W |   |
|     | エクステンション | PECF1、PECF2、PECF3 |   |
|     | 対応機種     | マニュアル・CNC三次元測定機   |   |



寸法図 (TP2-5W 搭載時)



## オプション エクステンション

| 符号    | パーツNo.   | 外観図  |
|-------|----------|--|
| PECF1 | 06ABM152 |   |
| PECF2 | 06ABM153 |   |
| PECF3 | 06ABM154 |  |



PECF3 接着剤

# オートプローブチェンジャー ACR3



## プローブ自動交換の必要性


ACR3は、PH10M/PH10MQ用のオートプローブチェンジャーです。スタイラス自動交換ができないプローブにおいて、スタイラス径や長さを変えながら全自動させたい時や、接触式プローブと非接触プローブを交換しながら全自動測定を行いたいような場合に必要です。

## 構造の簡素化

従来のプローブ自動交換装置は、ロックのON/OFFを行うためのモータを内蔵していたため、高価であった上、耐久性にも課題がありました。ACR3は、CNC三次元測定機の駆動を利用して自動交換させるという新機構を採用したため構造が簡素化され、耐久性も向上しました。

## 寸法図


単位：mm



## セット構成

| ユニット                   | No. | 品名       | パーツNo.    | 数量 | 質量 (kg) | 備考      |
|------------------------|-----|----------|-----------|----|---------|---------|
| 4ポートシステム<br>[06ABP469] | 1   | ACR3     | 06ABN438  | 1  | 1.5     | 4ポートラック |
|                        | 2   | MRS KIT2 | 06ABN607  | 1  | 3.5     | ラックベース  |
|                        | 3   | 補助板      | 06ABG598  | 1  | 8       | 固定用補助板  |
|                        | 4   | ACR3取付   | 06ABP467  | 1  | 0.05    | 取付用部品   |
|                        | 5   | 取扱説明書    | 99MCA273J | 1  | 0.1     | 日本語版    |
|                        | 6   | 制御ROM    |           | 1  | 0.01    | ACR3対応  |
| 8ポートシステム<br>[06ABP470] | 1   | ACR3     | 06ABN438  | 2  | 1.5     | 4ポートラック |
|                        | 2   | MRS KIT2 | 06ABN607  | 1  | 3.5     | ラックベース  |
|                        | 3   | 補助板      | 06ABG598  | 1  | 8       | 固定用補助板  |
|                        | 4   | ACR3取付   | 06ABP467  | 1  | 0.05    | 取付用部品   |
|                        | 5   | 取扱説明書    | 99MCA273J | 1  | 0.1     | 日本語版    |
|                        | 6   | 制御ROM    |           | 1  | 0.01    | ACR3対応  |

※ 単品での販売ができないパーツもあります。





Mitutoyo

## ■ 三次元測定機用スタイラスの品名判別方法



スタイラスの品名から、おおよそのスタイラス形状が判別できるようになっています。  
(下記をご参照下さい。)

### 1 ボールスタイラスの場合





EWL：ボールに軸部分が干渉しない有効長さ  
注：EWL以下の測定深さでもワークと干渉する場合があります。EWLが長い、またはその径が細いスタイラスを使用すると、測定力（ワークに接触させる力）によるたわみによって、測定誤差が大きくなる場合があります。また、強くワークに接触させると、スタイラスを破損させる恐れがありますので取扱いにご注意下さい。



### 2 円筒スタイラスの場合



### 3 ディスクスタイラスの場合



### 4 十字スタイラスの場合
















### 5 その他の場合

- |            |   |
|------------|---|
| ①ポイントスタイラス | MS2-PO (先端が超硬の場合、さらにHがつきます。)                        |
| ②エクステンション  | MS2-EXT10 (後ろの数字は長さ。軸がカーボンならさらに後ろにG、セラミックならCがつきます。) |
| ③スタイラスナックル | MS2-スタイラスナックル (スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。)           |
| ④スタイラスセンタ  | MS-スタイラスセンタ (十字方向にスタイラスを取付けることができるアダプタです。)          |










## ■ スタイラス (取付部ネジ径：M2)

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <p>コード No. : 06ABN751</p> <p>品名 : MS2-0.3R2</p> <p>標準価格 : 36,000 円</p>    | <p>質量 : 0.3g</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>測定力0.4N以下でご使用下さい。</li> <li>TP200への装着はできません。</li> <li>直送はいたしません。</li> </ul> |
| <p>コード No. : 06ABN752</p> <p>品名 : MS2-0.5R3</p> <p>標準価格 : 36,000 円</p>    | <p>質量 : 0.3g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABN753</p> <p>品名 : MS2-0.7R4</p> <p>標準価格 : 53,000 円</p>    | <p>質量 : 0.3g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABN754</p> <p>品名 : MS2-1R4.5</p> <p>標準価格 : 12,000 円</p>    | <p>質量 : 0.3g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABN755</p> <p>品名 : MS2-1R7</p> <p>標準価格 : 16,000 円</p>      | <p>質量 : 0.6g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABN756</p> <p>品名 : MS2-1R12.5</p> <p>標準価格 : 18,000 円</p>   | <p>質量 : 0.41g</p> |   |
| <p>コード No. : 06ABN757</p> <p>品名 : MS2-1R20.5</p> <p>標準価格 : 22,000 円</p>   | <p>質量 : 0.4g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABN409</p> <p>品名 : MS2-1R37</p> <p>標準価格 : 28,000 円</p>     | <p>質量 : 0.9g</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200, TP20への装着はできません。</li> <li>誤入力可能性があります。</li> </ul>                    |
| <p>コード No. : 06ABN758</p> <p>品名 : MS2-1.5R4.5</p> <p>標準価格 : 12,000 円</p>  | <p>質量 : 0.3g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABN759</p> <p>品名 : MS2-1.5R12.5</p> <p>標準価格 : 18,000 円</p> | <p>質量 : 0.46g</p> |   |
| <p>コード No. : 06ABN760</p> <p>品名 : MS2-1.5R22.5</p> <p>標準価格 : 23,000 円</p> | <p>質量 : 0.58g</p> |   |
| <p>コード No. : 06ABN761</p> <p>品名 : MS2-2R6</p> <p>標準価格 : 12,000 円</p>      | <p>質量 : 0.3g</p>  |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>コード No. : 06ABN762</p> <p>品名 : MS2-2R14</p> <p>標準価格 : 13,000 円</p>     |  <p>質量 : 0.4g</p>    |  |
| <p>コード No. : 06ABN763</p> <p>品名 : MS2-2R22.5</p> <p>標準価格 : 23,000 円</p>   |  <p>質量 : 0.99g</p>   |  |
| <p>コード No. : 06ABN764</p> <p>品名 : MS2-2R32.5</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p>   |  <p>質量 : 1.29g</p>   | <p>・TP200への装着は推奨できません。<br/>誤入力可能性があります。</p>  |
| <p>コード No. : 06ABF406</p> <p>品名 : MS2-2R52</p> <p>標準価格 : 35,000 円</p>     |  <p>質量 : 1.5g</p>   | <p>・TP200への装着は推奨できません。<br/>誤入力可能性があります。<br/>・その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</p> |
| <p>コード No. : 06ABN765</p> <p>品名 : MS2-2.5R6</p> <p>標準価格 : 12,000 円</p>    |  <p>質量 : 0.3g</p>    |  |
| <p>コード No. : 06ABN766</p> <p>品名 : MS2-2.5R14</p> <p>標準価格 : 13,000 円</p>   |  <p>質量 : 0.4g</p>   |  |
| <p>コード No. : 06ABN767</p> <p>品名 : MS2-2.5R22.5</p> <p>標準価格 : 23,000 円</p> |  <p>質量 : 1.48g</p> |  |
| <p>コード No. : 06ABN768</p> <p>品名 : MS2-2.5R32.5</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p> |  <p>質量 : 1.95g</p> | <p>・TP200への装着は推奨できません。<br/>誤入力可能性があります。</p>  |
| <p>コード No. : 06ABN769</p> <p>品名 : MS2-3R7.5</p> <p>標準価格 : 12,000 円</p>    |  <p>質量 : 0.4g</p>  |  |
| <p>コード No. : 06ABN770</p> <p>品名 : MS2-3R17.5</p> <p>標準価格 : 13,000 円</p>   |  <p>質量 : 0.5g</p>  |  |
| <p>コード No. : 06ABN771</p> <p>品名 : MS2-3R27.5</p> <p>標準価格 : 24,000 円</p>   |  <p>質量 : 1.49g</p> |  |
| <p>コード No. : 06ABN772</p> <p>品名 : MS2-3R37.5</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p>   |  <p>質量 : 1.97g</p> | <p>・TP200への装着は推奨できません。<br/>誤入力可能性があります。</p>  |
| <p>コード No. : 06ABN773</p> <p>品名 : MS2-3R47.5</p> <p>標準価格 : 30,000 円</p>   |  <p>質量 : 2.44g</p> | <p>・TP200への装着は推奨できません。<br/>誤入力可能性があります。</p>  |




|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| コード No. : 06ABF402<br>品名 : MS2-3R64<br>標準価格 : 38,000 円    | <p>質量 : 1.3g</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> <li>その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。ただし、駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</li> </ul> |
| コード No. : 06ABF405<br>品名 : MS2-3R68.5C<br>標準価格 : 44,000 円 | <p>質量 : 1.6g</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> <li>その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。ただし、駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</li> </ul> |
| コード No. : 06ABN774<br>品名 : MS2-4R10<br>標準価格 : 14,000 円    | <p>質量 : 0.4g</p>  |  |
| コード No. : 06ABN775<br>品名 : MS2-4R20<br>標準価格 : 16,000 円    | <p>質量 : 0.6g</p>  |  |
| コード No. : 06ABN776<br>品名 : MS2-4R30<br>標準価格 : 23,000 円    | <p>質量 : 1.57g</p> |  |
| コード No. : 06ABN777<br>品名 : MS2-4R40<br>標準価格 : 25,000 円    | <p>質量 : 2.04g</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> </ul>  |
| コード No. : 06ABN778<br>品名 : MS2-4R50<br>標準価格 : 30,000 円    | <p>質量 : 2.52g</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> </ul>  |
| コード No. : 06ABN779<br>品名 : MS2-4R50C<br>標準価格 : 30,000 円   | <p>質量 : 0.91g</p> |  |
| コード No. : 06ABQ341<br>品名 : MS2-4R50.5G<br>標準価格 : 32,000 円 | <p>質量 : 1.0g</p>  |  |
| コード No. : 06ABF404<br>品名 : MS2-4R68<br>標準価格 : 40,000 円    | <p>質量 : 2.0g</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> <li>その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。ただし、駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</li> </ul> |
| コード No. : 06ABF410<br>品名 : MS2-4R98C<br>標準価格 : 45,000 円   | <p>質量 : 2.5g</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> <li>その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。ただし、駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</li> </ul> |
| コード No. : 06ABN780<br>品名 : MS2-5R10<br>標準価格 : 16,000 円    | <p>質量 : 0.7g</p>  |  |
| コード No. : 06ABN781<br>品名 : MS2-5R20<br>標準価格 : 18,000 円    | <p>質量 : 1.98g</p> |  |


|   |   |  |
|---|---|--|
| コード No. : 06ABN782<br>品名 : MS2-5R30<br>標準価格 : 24,000 円    |  <p>質量 : 2.57g</p>   |  |
| コード No. : 06ABN783<br>品名 : MS2-5R40<br>標準価格 : 26,000 円    |  <p>質量 : 3.17g</p>   | ・ TP200への装着は推奨できません。<br>誤入力の可能性があります。  |
| コード No. : 06ABN784<br>品名 : MS2-5R50<br>標準価格 : 31,000 円    |  <p>質量 : 3.75g</p>  | ・ TP200への装着は推奨できません。<br>誤入力の可能性があります。  |
| コード No. : 06ABN785<br>品名 : MS2-5R50C<br>標準価格 : 31,000 円   |  <p>質量 : 1.0g</p>   |  |
| コード No. : 06ABQ342<br>品名 : MS2-5R50.5G<br>標準価格 : 33,000 円 |  <p>質量 : 1.1g</p>   |  |
| コード No. : 06ABF411<br>品名 : MS2-5R97.5C<br>標準価格 : 48,000 円 |  <p>質量 : 2.1g</p>  | ・ TP200への装着は推奨できません。<br>誤入力の可能性があります。<br>・ その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。ただし、駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。 |
| コード No. : 06ABN786<br>品名 : MS2-6R10<br>標準価格 : 18,000 円    |  <p>質量 : 0.9g</p>  |  |
| コード No. : 06ABN787<br>品名 : MS2-6R50.5G<br>標準価格 : 34,000 円 |  <p>質量 : 1.2g</p> |  |
| コード No. : 06ABN788<br>品名 : MS2-8R11<br>標準価格 : 23,000 円    |  <p>質量 : 1.5g</p>  |  |

## ■ スタイラス (取付部ネジ径：M2)


コード No. : 135399  
品名 : MS2-19.05C 3/4inch  
標準価格 : 25,000 円




コード No. : 160225  
品名 : MS2-18C  
標準価格 : 74,000 円




コード No. : 06ABN795  
品名 : MS2-STAR1R2.5  
標準価格 : 45,000 円




コード No. : 06ABN796  
品名 : MS2-STAR2R5.25  
標準価格 : 50,000 円




コード No. : 06ABN797  
品名 : MS2-STAR2R10.75  
標準価格 : 60,000 円




コード No. : 06ABN789  
品名 : MS2-CY1.5-1.7  
標準価格 : 16,000 円




コード No. : 06ABN789  
品名 : MS2-CY3-4  
標準価格 : 16,000 円



コード No. : 06ABN791  
品名 : MS2-CY1R7.5  
標準価格 : 70,000 円




コード No. : 06ABN792  
品名 : MS2-CY2R6.5  
標準価格 : 45,000 円




|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>コード No. : 06ABN793</p> <p>品名 : MS2-CY2H31</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p>     |  | <p>・ TP200 への装着は推奨できません。<br/>誤入力の可能性があります。</p>          |
| <p>コード No. : 06ABN794</p> <p>品名 : MS2-CY4R8.5</p> <p>標準価格 : 55,000 円</p>    |  |   |
| <p>コード No. : 06ABN799</p> <p>品名 : MS2-PO</p> <p>標準価格 : 15,000 円</p>         |  |   |
| <p>コード No. : 06ABN800</p> <p>品名 : MS2-PO-H</p> <p>標準価格 : 55,000 円</p>       |  |   |
| <p>コード No. : 160214</p> <p>品名 : MS2-DISC6R2</p> <p>標準価格 : 21,000 円</p>      |  | <p>・ 使用には制限がありますのでご了承ください。<br/>詳細は弊社営業課にお問い合わせください。</p> |
| <p>コード No. : 06AAL516</p> <p>品名 : MS2-DISC18-2.5</p> <p>標準価格 : 21,000 円</p> |  | <p>・ 使用には制限がありますのでご了承ください。<br/>詳細は弊社営業課にお問い合わせください。</p> |
| <p>コード No. : 160215</p> <p>品名 : MS2-DISC18-3</p> <p>標準価格 : 21,000 円</p>     |  | <p>・ 使用には制限がありますのでご了承ください。<br/>詳細は弊社営業課にお問い合わせください。</p> |
| <p>コード No. : 06AAL517</p> <p>品名 : MS2-DISC25-2.5</p> <p>標準価格 : 34,000 円</p> |  | <p>・ 使用には制限がありますのでご了承ください。<br/>詳細は弊社営業課にお問い合わせください。</p> |
| <p>コード No. : 160226</p> <p>品名 : MS2-DISC25-3</p> <p>標準価格 : 30,000 円</p>     |  | <p>・ 使用には制限がありますのでご了承ください。<br/>詳細は弊社営業課にお問い合わせください。</p> |

## ■ スタイラス (取付部ネジ径：M2)


コード No. : 06ABP853  
品名 : MS2-EXT5  
標準価格 : 5,200 円




コード No. : 06ABN804  
品名 : MS2-EXT10  
標準価格 : 5,200 円




コード No. : 06ABN805  
品名 : MS2-EXT20  
標準価格 : 5,200 円




コード No. : 908884  
品名 : MS2-EXT20C  
標準価格 : 10,000 円




コード No. : 06ABN806  
品名 : MS2-EXT30  
標準価格 : 6,200 円




コード No. : 06ABN807  
品名 : MS2-EXT40  
標準価格 : 7,000 円



コード No. : 908885  
品名 : MS2-EXT40C  
標準価格 : 12,000 円




コード No. : 06AAL257  
品名 : MS2-EXT40G  
標準価格 : 23,000 円













- ・ TP200用
- ・ スタイラスの取付けにはカーボンエクステンション用取付工具が必要です (P53参照)

コード No. : 06AAL258  
品名 : MS2-EXT50G  
標準価格 : 24,000 円



- ・ TP200用
- ・ スタイラスの取付けにはカーボンエクステンション用取付工具が必要です (P53参照)




|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>コード No. : 908886</p> <p>品名 : MS2-EXT60C</p> <p>標準価格 : 13,000 円</p>      |   |  |
| <p>コード No. : 06ABN809</p> <p>品名 : MS2-EXT70G</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p>    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200 への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> <li>その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</li> <li>スタイラスの取付けにはカーボンエクステンション用取付工具が必要です (P53参照)</li> </ul> |
| <p>コード No. : 908887</p> <p>品名 : MS2-EXT80C</p> <p>標準価格 : 14,000 円</p>      |   |  |
| <p>コード No. : 06ABN810</p> <p>品名 : MS2-EXT90G</p> <p>標準価格 : 26,000 円</p>    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP200 への装着は推奨できません。誤入力の可能性があります。</li> <li>その他のプローブでも垂直方向での使用を推奨します。駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。</li> <li>スタイラスの取付けにはカーボンエクステンション用取付工具が必要です (P53参照)</li> </ul> |
| <p>コード No. : 153142</p> <p>品名 : MS2-スタイラスナックル</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。</li> </ul>                                    |
| <p>コード No. : 06ABN812</p> <p>品名 : MS2-スタイラスセンタ</p> <p>標準価格 : 20,000 円</p>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5方向にスタイラスを取付けるためのアダプタです。</li> </ul>                                    |
| <p>コード No. : 06ABN813</p> <p>品名 : MS2-M3 メス・アダプタ</p> <p>標準価格 : 5,000 円</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。</li> </ul>                |

## ■ スタイラス (取付部ネジ径：M3)

コード No. : 06ABN816

品名 : MS3-0.5R2

標準価格 : 30,000 円




・測定力の0.4N以下でご利用下さい。

コード No. : 06ABN817

品名 : MS3-1R4


標準価格 : 12,000 円



コード No. : 06ABF414

品名 : MS3-1R12


標準価格 : 36,000 円



コード No. : 06ABF412

品名 : MS3-1R25


標準価格 : 40,000 円



コード No. : 06ABN818

品名 : MS3-1.5R12.5


標準価格 : 18,000 円



コード No. : 06ABN819

品名 : MS3-1.5R22.5


標準価格 : 23,000 円



コード No. : 06ABN820

品名 : MS3-2R8


標準価格 : 13,000 円



コード No. : 06ABN821

品名 : MS3-2R22.5


標準価格 : 23,000 円




コード No. : 06ABN822

品名 : MS3-2R32.5


標準価格 : 25,000 円




コード No. : 06ABF416  
品名 : MS3-2R62.5  
標準価格 : 36,000 円




コード No. : 06ABN823  
品名 : MS3-3R12  
標準価格 : 13,000 円




コード No. : 06ABN824  
品名 : MS3-3R22.5  
標準価格 : 23,000 円




コード No. : 06ABN825  
品名 : MS3-3R32.5  
標準価格 : 25,000 円




コード No. : 06ABN826  
品名 : MS3-3R42.5  
標準価格 : 27,000 円




コード No. : 06ABF415  
品名 : MS3-3R50  
標準価格 : 35,000 円




コード No. : 06ABN827  
品名 : MS3-4R17  
標準価格 : 13,000 円


















コード No. : 06ABN828  
品名 : MS3-4R27  
標準価格 : 13,000 円



コード No. : 06ABN829  
品名 : MS3-4R36  
標準価格 : 24,000 円

















|  |  |  |
|--|--|--|
| コード No. : 06ABN830<br>品名 : MS3-4R46<br>標準価格 : 26,000 円   |  |  |
| コード No. : 06ABF403<br>品名 : MS3-4R53<br>標準価格 : 40,000 円   |  |  |
| コード No. : 06ABN831<br>品名 : MS3-5R21<br>標準価格 : 13,000 円   |  |  |
| コード No. : 163874<br>品名 : MS3-5R31<br>標準価格 : 13,000 円     |  |  |
| コード No. : 06ABN832<br>品名 : MS3-5R50C<br>標準価格 : 30,000 円  |  |  |
| コード No. : 06AB5911<br>品名 : MS3-6R75G<br>標準価格 : 46,000 円  |  | ・ SP25M 用  |
| コード No. : 06AB5912<br>品名 : MS3-6R100G<br>標準価格 : 54,000 円 |  | ・ SP25M 用  |
| コード No. : 06AB5913<br>品名 : MS3-8R75G<br>標準価格 : 54,000 円  |  | ・ SP25M 用  |
| コード No. : 06AB5914<br>品名 : MS3-8R100G<br>標準価格 : 56,000 円 |  | ・ SP25M 用  |
| コード No. : 06ABF407<br>品名 : MS3-8R130C<br>標準価格 : 60,000 円 |  | ・ MPP-2, MPP-2H, MPP-5等の旧モデルのスキニンググローブには装置できません。<br>・ タッチトリガーグローブでは垂直方向での使用を推奨します。駆動速度や加速度によっては誤入力の可能性があります。 |
| コード No. : 916492<br>品名 : MS3-30C<br>標準価格 : 98,000 円      |  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>コード No. : 169011</p> <p>品名 : MS3-DISC12.7-2</p> <p>標準価格 : 43,000 円</p>  |  <p>質量 : 4.0g</p>     | <p>・ 使用には制限がありますのでご了承ください。<br/>詳細は弊社営業課にお問い合わせください。</p>   |
| <p>コード No. : 06ABN833</p> <p>品名 : MS3-EXT10</p> <p>標準価格 : 5,400 円</p>      |  <p>質量 : 0.9g</p>     |   |
| <p>コード No. : 06ABN834</p> <p>品名 : MS3-EXT20</p> <p>標準価格 : 6,000 円</p>      |  <p>質量 : 1.6g</p>     |   |
| <p>コード No. : 06ABN835</p> <p>品名 : MS3-EXT35</p> <p>標準価格 : 6,400 円</p>      |  <p>質量 : 2.9g</p>     |   |
| <p>コード No. : 06ABN836</p> <p>品名 : MS3-EXT50C</p> <p>標準価格 : 22,000 円</p>    |  <p>質量 : 2.95g</p>  |   |
| <p>コード No. : 06ABS915</p> <p>品名 : MS3-EXT75G</p> <p>標準価格 : 28,000 円</p>    |  <p>質量 : 2.53g</p> | <p>・ SP25M 用</p>  |
| <p>コード No. : 06ABS916</p> <p>品名 : MS3-EXT100G</p> <p>標準価格 : 30,000 円</p>   |  <p>質量 : 3.02g</p> | <p>・ SP25M 用</p>  |
| <p>コード No. : 06ABN838</p> <p>品名 : MS3-スタイラスナックル</p> <p>標準価格 : 25,000 円</p> |  <p>質量 : 3.7g</p>   | <p>・ スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。</p>                                 |
| <p>コード No. : 06ABN839</p> <p>品名 : MS3-スタイラスセンタ</p> <p>標準価格 : 20,000 円</p>  |  <p>質量 : 2.4g</p>   | <p>・ 5方向にスタイラスを取付けるためのアダプタです。</p>                                  |
| <p>コード No. : 06ABN837</p> <p>品名 : MS3-M2 メス-アダプタ</p> <p>標準価格 : 5,400 円</p> |  <p>質量 : 0.6g</p>   | <p>・ スタイラス取付部ねじがM3のプロープにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。</p>              |
| <p>コード No. : 167234</p> <p>品名 : MS3-φ4.5-アダプタ</p> <p>標準価格 : 6,000 円</p>    |  <p>質量 : 2.3g</p>   | <p>・ スタイラス取付部ねじがM3のプロープに取付部がストレートジャンクタイプのスタイラスを取付けるためのアダプタです。</p>  |



## ■ スタイラス (取付部ネジ径：M4)

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| コード No. : 06ABN840<br>品名 : MS4-1R4.5<br>標準価格 : 15,000 円  |  |                           |
| コード No. : 06ABN841<br>品名 : MS4-2R8<br>標準価格 : 15,000 円    |  |                           |
| コード No. : 06ABN842<br>品名 : MS4-4R13.5<br>標準価格 : 15,000 円 |  |                           |
| コード No. : 06ABQ149<br>品名 : MS4-4R33C<br>標準価格 : 18,000 円  |  |                           |
| コード No. : 06ABN843<br>品名 : MS4-8R50C<br>標準価格 : 30,000 円  |  |                           |
| コード No. : 06ABN843<br>品名 : MS4-8R100C<br>標準価格 : 40,000 円 |  |                           |
| コード No. : 06ABN845<br>品名 : MS4-6R88G<br>標準価格 : 40,000 円  |  |                           |
| コード No. : 06ABN846<br>品名 : MS4-6R138G<br>標準価格 : 80,000 円 |  | ・ MTP2000への装着はできません。      |
| コード No. : 06ABN847<br>品名 : MS4-6R188G<br>標準価格 : 88,000 円 |  | ・ MTP2000、TP7Mへの装着はできません。 |
| コード No. : 06ABN848<br>品名 : MS4-EXT30C<br>標準価格 : 13,000 円 |  |                           |
| コード No. : 06ABN849<br>品名 : MS4-EXT50C<br>標準価格 : 18,000 円 |  |                           |

|   |   |  |
|---|---|--|
| コード No. : 06ABN850<br>品名 : MS4-EXT100C<br>標準価格 : 28,000 円     |   | ・MTP2000への装 着はできません。   |
| コード No. : 06AAD457<br>品名 : MS4-EXT200C<br>標準価格 : 42,000 円     |   | ・TP800専用です。  |
| コード No. : 06ABN851<br>品名 : MS4-M3EXT20<br>標準価格 : 6,000 円      |    |  |
| コード No. : 06ABN852<br>品名 : MS4-M3EXT50C<br>標準価格 : 18,000 円    |   |  |
| コード No. : 06ABN853<br>品名 : MS4-M3EXT75C<br>標準価格 : 22,000 円    |   |  |
| コード No. : 06ABN854<br>品名 : MS4-M3EXT100C<br>標準価格 : 28,000 円   |  | ・MTP2000への装 着はできません。   |
| コード No. : 06AAD460<br>品名 : MS4-スタイラスナックル<br>標準価格 : 15,000 円   |  | ・スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。<br>                        |
| コード No. : 06ABN857<br>品名 : MS4-スタイラスセンタ<br>標準価格 : 15,000 円    |  | ・5方向にスタイラスを取付けるためのアダプタです。<br>                         |
| コード No. : 06ABN855<br>品名 : MS4-M3 メス - アダプタ<br>標準価格 : 6,000 円 |  | ・スタイラス取付部ねじが M4 のプローブに M3 ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。<br> |
| コード No. : 06ABN856<br>品名 : MS4-M2 メス - アダプタ<br>標準価格 : 5,400 円 |  | ・スタイラス取付部ねじが M4 のプローブに M2 ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。<br> |

## ■ スタイラス (取付部ネジ径：M5)

|   |  |          |
|---|--|----------|
| コード No. : 06ABS917<br>品名 : MS5-0.5R4<br>標準価格 : 24,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS918<br>品名 : MS5-0.7R5<br>標準価格 : 24,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS920<br>品名 : MS5-1R5<br>標準価格 : 20,000 円     |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS921<br>品名 : MS5-1.5R11<br>標準価格 : 18,000 円  |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS923<br>品名 : MS5-2R11<br>標準価格 : 18,000 円    |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS924<br>品名 : MS5-2R21<br>標準価格 : 20,000 円    |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS925<br>品名 : MS5-2R31<br>標準価格 : 22,000 円    |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS926<br>品名 : MS5-2.5R31<br>標準価格 : 22,000 円  |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS927<br>品名 : MS5-2.5R41G<br>標準価格 : 25,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS928<br>品名 : MS5-2.5R41G<br>標準価格 : 18,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS929<br>品名 : MS5-3R21G<br>標準価格 : 20,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS930<br>品名 : MS5-3R31G<br>標準価格 : 22,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS931<br>品名 : MS5-3R41G<br>標準価格 : 24,000 円   |  | ・ SP80専用 |






|   |  |          |
|---|--|----------|
| コード No. : 06ABS932<br>品名 : MS5-3R55<br>標準価格 : 40,000 円  |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS933<br>品名 : MS5-4R11G<br>標準価格 : 20,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS934<br>品名 : MS5-4R21G<br>標準価格 : 22,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS935<br>品名 : MS5-4R41G<br>標準価格 : 24,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS936<br>品名 : MS5-4R50G<br>標準価格 : 40,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS937<br>品名 : MS5-4R65G<br>標準価格 : 30,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS938<br>品名 : MS5-5R11G<br>標準価格 : 20,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS939<br>品名 : MS5-5R21G<br>標準価格 : 22,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS940<br>品名 : MS5-5R41G<br>標準価格 : 24,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS941<br>品名 : MS5-5R50G<br>標準価格 : 40,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS942<br>品名 : MS5-5R65G<br>標準価格 : 30,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS943<br>品名 : MS5-5R91G<br>標準価格 : 40,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS944<br>品名 : MS5-6R39G<br>標準価格 : 28,000 円 |  | ・ SP80専用 |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <p>コード No. : 06ABS945</p> <p>品名 : MS5-6R64G</p> <p>標準価格 : 40,000 円</p>  |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS946</p> <p>品名 : MS5-6R89G</p> <p>標準価格 : 40,000 円</p>  |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS947</p> <p>品名 : MS5-8R37G</p> <p>標準価格 : 30,000 円</p>  |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABU673</p> <p>品名 : MS5-8R38C</p> <p>標準価格 : 30,000 円</p>  |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS948</p> <p>品名 : MS5-8R62G</p> <p>標準価格 : 36,000 円</p>  |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS949</p> <p>品名 : MS5-8R87G</p> <p>標準価格 : 48,000 円</p>  |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS950</p> <p>品名 : MS5-10R37G</p> <p>標準価格 : 36,000 円</p> |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS951</p> <p>品名 : MS5-10R62G</p> <p>標準価格 : 40,000 円</p> |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS952</p> <p>品名 : MS5-10R87G</p> <p>標準価格 : 50,000 円</p> |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS953</p> <p>品名 : MS5-16C</p> <p>標準価格 : 40,000 円</p>    |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS954</p> <p>品名 : MS5-22C</p> <p>標準価格 : 42,000 円</p>    |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS955</p> <p>品名 : MS5-EXT40G</p> <p>標準価格 : 74,000 円</p> |  | <p>・SP80専用</p> |
| <p>コード No. : 06ABS956</p> <p>品名 : MS5-EXT50G</p> <p>標準価格 : 76,000 円</p> |  | <p>・SP80専用</p> |




|  |  |          |
|--|--|----------|
| コード No. : 06ABS957<br>品名 : MS5-EXT60G<br>標準価格 : 78,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS958<br>品名 : MS5-EXT70G<br>標準価格 : 80,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS959<br>品名 : MS5-EXT80G<br>標準価格 : 82,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS960<br>品名 : MS5-EXT90G<br>標準価格 : 84,000 円   |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS961<br>品名 : MS5-EXT100G<br>標準価格 : 86,000 円  |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS962<br>品名 : MS5-EXT120G<br>標準価格 : 88,000 円  |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS963<br>品名 : MS5-EXT150G<br>標準価格 : 95,000 円  |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS964<br>品名 : MS5-EXT180G<br>標準価格 : 100,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS965<br>品名 : MS5-EXT200G<br>標準価格 : 105,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS966<br>品名 : MS5-EXT250G<br>標準価格 : 115,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS967<br>品名 : MS5-EXT300G<br>標準価格 : 125,000 円 |  | ・ SP80専用 |
| コード No. : 06ABS968<br>品名 : MS5-EXT400G<br>標準価格 : 135,000 円 |  | ・ SP80専用 |

## ■ 取付工具類

|  |   |  |
|--|---|--|
| コード No. : 161534<br>品名 : シングルエンドスパナ<br>標準価格 : 2,500 円          |  | ・胴体径 $\phi$ 13mmやブローブエクステンションの脱着工具です。              |
| コード No. : 161535<br>品名 : ダブルスパナ<br>標準価格 : 2,500 円              |  | ・胴体径 $\phi$ 13mm、 $\phi$ 18mmやブローブエクステンションの脱着工具です。 |
| コード No. : 153140<br>品名 : M2- スタイラスツール<br>標準価格 : 2,300 円        |  | ・取付けねじM2、M3のスタイラス用脱着工具です。                          |
| コード No. : 181279<br>品名 : MS4- スタイラスツール<br>標準価格 : 5,000 円       |  | ・取付けねじM4のスタイラス用脱着工具です。                             |
| コード No. : 06AAL264<br>品名 : カーボンエクステンション用取付工具<br>標準価格 : 9,000 円 |  | ・取付けねじM2のカーボン製エクステンション用脱着工具です。                     |


## ■ ハードプローブ (マニュアル三次元測定器用)

### ■ ボールプローブ



| パーツ No. | $\phi d$ | $\ell$ |
|---------|----------|--------|
| 932377A | 2        | 6      |
| 932378A | 3        | 11.5   |
| 932379A | 5        | 22.5   |
| 932380A | 6        | 28     |
| 532328  | 10       | 45     |


### ■ ユニバーサルプローブ



| セットパーツ No.       | $\phi d$ | S     | L     | $\ell$ | m    |
|------------------|----------|-------|-------|--------|------|
| 932375A (932363) | 2        | 127   | 77    | 53     | 6    |
| 932375B (932364) | 3        | 130.5 | 80.5  | 56.5   | 9.5  |
| 932375C (932365) | 5        | 137.5 | 87.5  | 63.5   | 16.5 |
| 932375D (932366) | 10       | 154   | 104   | 80     | 20   |
| 932375E (932367) | 15       | 211.5 | 161.5 | 137.5  | 27.5 |

( )内は測定子単体のパーツNo.

### ■ ポイントプローブ (パーツNo.593467)




Mitutoyo

## ■ セラミックマスターボール


### ■ セラミックマスターボール(標準タイプ)

- ・ボール真球度：0.13  $\mu\text{m}$ 以下
- ・ボール直径寸法公差： $S\phi 20_{-0.1}^0\text{mm}$





### ■ セラミックマスターボール(高精度タイプ)

- ・ボール真球度：0.08  $\mu\text{m}$ 以下
- ・ボール直径寸法公差： $S\phi 20_{-0.1}^0\text{mm}$




### ■ セラミックマスターボール(高精度タイプ)

- ・ボール真球度：0.08  $\mu\text{m}$ 以下
- ・ボール直径寸法公差： $S\phi 20_{-0.1}^0\text{mm}$




### ■ ベース(コードNo.06AAC565)

セラミックマスターボール用ベースです。



ベース外観図



セラミックマスターボール取付図


### ■ セット内容

| セットパーツ No. | ボール直径 (mm) | セラミックマスターボールタイプ | 検査成績表 | ベース | 校正証明書 | トレーサビリティ体系図 |
|------------|------------|-----------------|-------|-----|-------|-------------|
| 06ABQ041A  | 20         | 標準              | ○     | ○   | —     | —           |
| 06ABQ041B  | 20         | 標準              | ○     | ○   | ○     | ○           |
| 06ABQ040A  | 20         | 標準              | ○     | —   | —     | —           |
| 06ABQ040B  | 20         | 標準              | ○     | —   | ○     | ○           |
| 06ABQ044A  | 20         | 高精度             | ○     | ○   | —     | —           |
| 06ABQ044B  | 20         | 高精度             | ○     | ○   | ○     | ○           |
| 06ADN586A  | 10         | 高精度             | ○     | —   | —     | —           |
| 06ADN586B  | 10         | 高精度             | ○     | —   | ○     | ○           |


## オプション

### ■ スペーサ(コードNo.06AAC566)

ベース用スペーサです。



スペーサ外観図



セラミックマスターボール+ベースへの取付図

# 株式会社 ミットヨ

本社 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533

お問い合わせは—

|         |                               |                            |                          |
|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 東北営業課   | 仙台市若林区卸町東 1-7-30 〒984-0002    | 電話 (022) 231-6881          | ファクス (022) 231-6884      |
|         | 仙台オフィス 電話 (022) 231-6881      | 郡山オフィス 電話 (024) 931-4331   |                          |
| 北関東営業1課 | 宇都宮市平松本町 796-1 〒321-0932      | 電話 (028) 660-6240          | ファクス (028) 660-6248      |
|         | 宇都宮オフィス 電話 (028) 660-6240     | つくばオフィス 電話 (029) 839-9139  |                          |
| 北関東営業2課 | 伊勢崎市宮子町 3463-13 〒372-0801     | 電話 (0270) 21-5471          | ファクス (0270) 21-5613      |
|         | 伊勢崎オフィス 電話 (0270) 21-5471     | さいたまオフィス 電話 (048) 667-1431 | 新潟オフィス 電話 (025) 281-4360 |
| 南関東営業1課 | 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533     | 電話 (044) 813-1611          | ファクス (044) 813-1610      |
|         | 川崎オフィス 電話 (044) 813-1611      | 東京オフィス 電話 (03) 3452-0481   |                          |
| 南関東営業2課 | 厚木市旭町2-8-6 リヴ・ロード1階 〒243-0014 | 電話 (046) 226-1020          | ファクス (046) 229-5450      |
|         | 厚木オフィス 電話 (046) 226-1020      | 富士オフィス 電話 (0545) 65-7008   |                          |
| 甲信営業課   | 諏訪市中洲 582-2 〒392-0015         | 電話 (0266) 53-6414          | ファクス (0266) 58-1830      |
|         | 諏訪オフィス 電話 (0266) 53-6414      | 上田オフィス 電話 (0268) 26-4531   |                          |
| 東海営業1課  | 安城市住吉町 5-19-5 〒446-0072       | 電話 (0566) 98-7070          | ファクス (0566) 98-6761      |
|         | 安城オフィス 電話 (0566) 98-7070      | 浜松オフィス 電話 (053) 464-1451   |                          |
| 東海営業2課  | 名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26 〒466-0064   | 電話 (052) 741-0382          | ファクス (052) 733-0921      |
|         | 名古屋オフィス 電話 (052) 741-0382     | 四日市オフィス 電話 (059) 350-0361  | 小牧オフィス 電話 (0568) 74-7261 |
| 関西営業1課  | 大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034   | 電話 (06) 6613-8801          | ファクス (06) 6613-8817      |
|         | 大阪オフィス 電話 (06) 6613-8801      | 神戸オフィス 電話 (078) 924-4560   |                          |
| 関西営業2課  | 滋賀県栗東市手原 4-7-13-1 〒520-3047   | 電話 (077) 552-9408          | ファクス (077) 552-8174      |
|         | 栗東オフィス 電話 (077) 552-9408      | 金沢オフィス 電話 (076) 239-1807   |                          |
| 中四国営業課  | 東広島市八本松東 2-15-20 〒739-0142    | 電話 (082) 427-1161          | ファクス (082) 427-1163      |
|         | 東広島オフィス 電話 (082) 427-1161     | 岡山オフィス 電話 (086) 242-5625   |                          |
| 西部営業課   | 福岡市博多区博多駅南 4-16-37 〒812-0016  | 電話 (092) 411-2911          | ファクス (092) 473-1470      |
|         | 福岡オフィス 電話 (092) 411-2911      | 霧島オフィス 電話 (0995) 48-5842   |                          |

M<sup>3</sup> Solution Center…商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業課にご連絡ください。—

|            |                              |                   |                     |
|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| UTSUNOMIYA | 宇都宮市下栗町 2200 〒321-0923       | 電話 (028) 660-6240 | ファクス (028) 660-6248 |
| TOKYO      | 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533    | 電話 (044) 813-1611 | ファクス (044) 813-1610 |
| SUWA       | 諏訪市中洲 582-2 〒392-0015        | 電話 (0266) 53-6414 | ファクス (0266) 58-1830 |
| ANJO       | 安城市住吉町 5-19-5 〒446-0072      | 電話 (0566) 98-7070 | ファクス (0566) 98-6761 |
| OSAKA      | 大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034  | 電話 (06) 6613-8801 | ファクス (06) 6613-8817 |
| HIROSHIMA  | 呉市広古新開 6-8-20 〒737-0112      | 電話 (082) 427-1161 | ファクス (082) 427-1163 |
| FUKUOKA    | 福岡市博多区博多駅南 4-16-37 〒812-0016 | 電話 (092) 411-2911 | ファクス (092) 473-1470 |

※M<sup>3</sup> Solution CenterのM<sup>3</sup>(エムキューブ)はMitutoyo, Measurement, Metrologyの3つのMを表しています。

計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業課にご連絡ください。—

|          |                           |                   |                     |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| ミットヨ計測学院 | 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 | 電話 (044) 822-4124 | ファクス (044) 822-4000 |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------------|

ホームページ—

<http://www.mitutoyo.co.jp>

お求めは当店で—

- 外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログに掲載されている価格、仕様は2012年4月現在のものです。

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業課へご相談ください。

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム